

Perkins帕金斯油水分离器130306380

产品名称	Perkins帕金斯油水分离器130306380
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:130306380 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

英珀威公司拥有一支高素质、高资历的进口柴油发动机、机械电气维修工程师,二十年工作经验的售后维修服务队伍,配备齐全的维修调试设备、工具及服务车,可以在全天24小时的任何时间内为用户提供指导、三包、维修保养、油泵及油嘴调校、发动机技术支持及大修服务,随时为客户解决机器故障。

帕金斯perkins常用油水分离器型号：

t417677、t418841、u30306420、130306190、130306390、1825661c94、2656f019、2656f079、2656f087、2656f810、2656f813、3593484、3593486、3712807、4215687、438-7763、4387764、4460107、4460109、4461487、452-0347、4520341、4520345、4520350、4528548、460-0663、4600664、4794136、4794138、4812065、4812066、4830994、4830996、4830999、4831003、4831005、5080678、514-6544、551-2102、551-2103、551-2104、551-2110、551-2111、5512108、5578106、5581959

1. 多功能阀的功能

- 1) 柱塞泵内的补油泵通过该阀，可给闭式系统主回路的低压腔补油。
- 2) 可以进行压力级限和高压溢流调定。
- 3) 可以使主回路内高低压腔沟通，实现“拖车”功能。

2. 多功能阀在柱塞泵上的位置和结构

对于每一个90系列柱塞泵，在其输入轴后端壳体表面上都旋有两个多功能阀。有压力极限锁紧螺母，压力极限调整螺钉和BYPass阀调整螺母。

3. 多功能阀的拆装

- 1) 用扳手逆时针旋转多功能阀上大的六角螺母，即可卸掉该阀。
- 2) 检查阀体上的O形密封圈及阀体阀座，注意保持阀体清洁。
- 3) 重新更换一个涂有润滑脂的O形密封圈，把多功能阀拧入阀座并紧固。紧固扭矩：排量30~100mL/r的泵为78N·m；排量130~250 mL/r的泵为210N·m。紧固扭矩不得超过规定值。

注意：如不需要清洗或检查多功能阀内部的其他元件，请勿拆卸阀体和拧动阀内的压力极限调整螺钉。如已拧动，当重新安装好后，须再行调整泵的压力极限。

4. 多功能阀的调整

1) 压力极限和高压溢流压力的调整

压力极限和高压溢流压力调整是同时完成的。随着前者的调整，后者自动调定，其压力较前者高3.5MPa。为了调定压力极限，必须采取措施使系统的执行元件液压马达不能自由旋转（如在调整过程中实施制动或固定工作装置等）。