

# 松岗叉车维修-鑫辉叉车

产品名称	松岗叉车维修-鑫辉叉车
公司名称	深圳市鑫辉叉车机械有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道182号102
联系电话	13580560319 13798070735

## 产品详情

叉车日常保养内容：

1、1.清洗叉车上污垢、泥土,货叉架及门架滑道、发电机及起动机、蓄电池电极叉柱、水箱、空气滤清器。

2.检查货叉架支承、起重链拉紧螺丝、车轮螺钉、车轮固定销、制动器、转向器螺钉的紧固情况。

3.检查转向器的可靠性、灵活性。

4.检查各管接头、柴油箱、机油箱、制动泵、升降油缸、倾斜油缸、水箱、水泵、发动机油底壳、变矩器、变速器、驱动桥、主减速器、液压转向器、转向油缸是否漏油。

5.检查轮胎接地面和侧面有无破损,轮胎是否变形及气压。

6.查看制动液是否在刻度范围内,并检查制动管内是否混入空气。添加制动液时,防止灰尘、水混入。向水箱加水时,使用清洁自来水,若使用了防冻液,应加注同样的防冻液。水温高于70 时,不要打开水箱盖,打开盖子时,垫一块薄布,不要带手套拧水箱盖。

7.发动机机油量、液压油、电解液检查:先拔出机油标尺,擦净尺头后插入再拉出检查油位是否在两刻度线之间。工作油箱内油位应在两根刻度线之间;油太少,管路中会混入空气,太多会从盖板溢出。电瓶电解液也同样要处在上下刻度线之间,不足则要加蒸馏水。

8.制动踏板、前进后退踏板、离合器踏板、手制动检查:踩下各踏板,检查是否有异常迟滞或卡顿。手制动手柄的作用力应小于300N,确认手制动安全可靠。

9.皮带、喇叭、灯光、仪表等检查:检查皮带松紧度是否符合规定,破损有裂纹须更换;喇叭、灯光、仪表均应正常有效。

