

# 599015165P伯格空压机润滑油 BOGE专用油

产品名称	599015165P伯格空压机润滑油 BOGE专用油
公司名称	武汉升登机电设备有限公司
价格	798.00/桶
规格参数	伯格空压机油:599015165P 空压机润滑油:599015866P 博格空压机油:SYPREM BOGE
公司地址	武汉市江汉区前三眼桥路香港路318号
联系电话	027-85881660 13618611011

## 产品详情

599015165P伯格空压机润滑油 BOGE专用油

空压机在使用的过程中有哪些注意事项。

其实，空压机的使用是要注意很多的事情的，比如温度、通风等等，都需要我们时时去注意，以免在工作中出现问题，影响空压机的正常使用。活塞环是高压无油空压机中的重要易损件，而活塞环间的压力分布和活塞环与气缸间的摩擦热是影响其寿命的两个zui主要因素。建立了活塞环间压力分布的数学模型，揭示了活塞环非均匀磨擦损的机理；同时搭建了试验台，通过动态压力传感器测量了活塞环间的压力分布，验证了理论模型。有很大的一部分人不太了解空压机的工作环境，出了问题不知该从何处寻找问题的源头

1. 空压机作业环境应保持清洁和干燥。储气罐须放在通风良好处，半径15m以内不得进行焊接或热加工作业。
2. 储气罐和输气管路每两年应作水压试验一次，压力表和安全阀每年至少应校验一次。
3. 启动空压机必须在无载荷状态下进行，待运转正常后，在逐步进入载荷运转。
4. 开启送气阀前，应将输气管道连接好，输气管道应保持畅通，不能扭曲并通知有关人员后，才能送气。在出气口前不准有人工作或站立。储气罐应放置在通风的地方，严禁日光曝晒和高温烘烤。

5. 储气罐内zui大压力不能超过铭牌规定，安全阀应灵敏有效。

6. 进、排气阀，轴承及各部件应无异响或过热现象。

7. 发现下列情况之一时，应让空压机立即停止检查，找出原因待故障排除后，才能作业：漏水、漏气、漏电或冷却水突然中断；压力表、温度表、电流表的指示值超过规定；排气压力突然升高，排气阀、安全阀失效；机械有异响或电机电刷发生强烈火花。

8. 运转中如因缺水致使气缸过热而停机时，不能立即添加冷水，必须待气缸体自然降温至60 以下才能加水。

9. 电动电源电线安装必须符合安全用电规范的要求，重复接地牢靠，触电保护器动作灵敏。运转中如遇停电，应立即切断电源，待来电后重新启动。

10. 空压机停机时,应先卸去载荷,然后分离主离合器；再停止内燃机或电动机的运转。