

军用车辆发动机泵头厂家

产品名称	军用车辆发动机泵头厂家
公司名称	莆田市中路通机械有限公司
价格	99999.00/件
规格参数	
公司地址	中国福建省莆田市涵江区新涵工业区
联系电话	0594-3605653 13386901573

产品详情

KUUKUUKUU

洋马泵头

1.产品型号为X.5配以下发动机

4TNE94、4TNV94L、4TNV98、4TNE98、4TNV94

2.X.4配以下发动机

4D88、4TNE88、4TNV88

洋马柴油机泵头更换方法：

- 1、注意：拆各部件之前，先行将所泵头各部位与泵体相接处清抹干净，以防止污染；
- 2、拆下4根高压油管、进油胶管、回油胶管
- 3、拆下进水胶管、回水胶管；
- 4、拆下熄火电磁阀；
- 5、拆下4个出油阀，对拆出来的出油阀弹簧、阀芯、等要求保管好，确保清洁度，不能互换，防止丢失，注意方向，安装时要求用柴油清洗干净。
- 6、拆下泵头右边螺钉2，注意拆下的螺钉、铜垫片、滤网不可丢失；
- 7、拆泵头左边螺钉1，取出柱塞阀芯，注意柱塞阀芯缺口方向，并做好标记，安装时保持原缺口方向不变

- 8、拆下4颗内六角螺钉
- 9、将侧面螺钉拧松，将限位块往左转动90°，取出泵头
- 10、将新泵头上橡胶盖、下橡胶盖拆除，取出柱塞阀芯
- 11、将新泵头垂直水平放到泵体上（注意泵体表面清洁，不可有污物掉入泵体内，以免污染），用右手将泵头轻压到位，注意安装泵头时用左手中指伸入熄火电磁阀安装孔内推动挺杆，使拨叉轮对正底部轮槽，直至泵头能顺利安装到位，才能上紧4颗内六角螺钉，切不可蛮装
- 12、泵头安装后，用左手中指伸入熄火电磁阀安装孔内推动挺杆，能顺利推动为准，不能出现卡死不动现象；
- 13、将新的柱塞阀芯缺口方向安装，并向下轻压到位；
- 14、将螺钉1、螺钉2等上紧；
- 15、将限位块转到垂直位置，并上紧侧面螺钉；
- 16、安装4个出油阀，注意出油阀安装前要用柴油清洗干净，切勿让污物掉入阀体安装孔内；
- 17、安装熄火电磁阀、高压油管、进油胶管、回油胶管、进水管、出水管；
- 18、***检查有否漏装现象；
- 19、排除油路空气，即将电门锁匙顺时针转到一格（通电），但不要起动发动机，这时将连接喷油泵进油管拆松，直到有柴油出来后上紧，拆松高压油管有规律性喷油出来，即表明供油正常。
- 20、起动发动机