

株洲欧陆直流调速器维修

产品名称	株洲欧陆直流调速器维修
公司名称	湖南诺亚众达自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区雨花机电市场 A区附4栋107
联系电话	0731-88913148 15874876705

产品详情

欧陆变频器故障代码：

1、OC报警，键盘面板LCD显示：加、减、恒速时过电流。2、OLU报警，键盘面板LCD显示：变频器过负载。3、OU1报警，键盘面板LCD显示：加速时过电压。4、LU报警，键盘面板LCD显示：欠电压。5、EF报警，键盘面板LCD显示：对地短路故障。6、Er1报警，键盘面板LCD显示：存贮器异常。7、Er7报警，键盘面板LCD显示：自整定不良。8、Er2报警，键盘面板LCD显示：面板通信异常。9、OH1过热报警，键盘面板LCD显示：散热片过热。10、OH2报警与OH2报警：对G/P9系列机器而言，因为有外部报警定义存在(E功能)，当此外部报警定义端子没有短接片或使用中该短路片虚接时，会造成OH2报警;当此时若主板上的CN18插件(检测温度的电热计插头)松动，则会造成“1、OH2”报警且不能复位。检查完成后，需重新上电进行复位。