

压铸模温机公司-珞石 存储热能

产品名称	压铸模温机公司-珞石 存储热能
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

压铸模温机公司导热油电加热器启动

- 1、启动导热油循环泵，启泵后正常循环0.5小时左右使压力平稳；
- 2、按加热启动按钮，观察加热是否正常；

压铸模温机公司导热油电加热器停机操作

- 1、正常停机： 逐步降低温度，停止加热； 待导热油温度降至70 以下，停止导热油循环泵的运行； 关闭总电源，做好交接班记录。
- 2、压铸模温机紧急停机如果因紧急情况紧急停机时，应迅速关闭加热管，以便导热油自然冷却，防止过热。

导热油电加热器注意事项

检查时应注意检查电加热导热油炉周围是否发生泄漏，附近应有配置足够的油类及电器类的消防器材，不准用水作为灭火剂。

压铸模温机导热油电加热器操作简单、设备体积小、且占地面积小等优势，建议在操作使用电加热器的时候，注意机器的工作性能，出现问题要及时找到珞石压铸模温机公司。