

展览馆风机盘管空调器公司 浙江展览馆风机盘管空调器 万冠空调

产品名称	展览馆风机盘管空调器公司 浙江展览馆风机盘管空调器 万冠空调
公司名称	德州万冠空调设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街
联系电话	18553417801 18553417801

产品详情

按安装方式可分为明装和暗装；按进水方位，分为左式和右式。壁挂式风机盘管机组全部为明装机组，其结构紧凑、外观好，直接挂于墙的上方。卡式（天花板嵌入式）机组，比较美观的进、出风口外露于顶棚下，风机、电动机和盘管置于顶棚之上，属于半明装机组。明装机组直接放在室内，不需进行装饰，但应选择外观颜色与房间色调相协调的机组；暗装机组应配上与建筑装饰相协调的送风口、回风口，并在回风口配风口过滤器。

- 1、风机盘管设备在现场设备前应进行压力测验，浙江展览馆风机盘管空调器，查看盘管和阀门是否走漏。风机叶轮应查看有无异物和堵塞。
- 2、与盘管相连的风管、水管的分量不由机组承当。
- 3、排水管应保证必定斜度，保证排水顺利。
- 4、进、出、水管的设备应选用隔热层，展览馆风机盘管空调器厂家，防止夏日呈现冷凝水。螺纹衔接应该密封，更好是PTFE带。当入口/出口/水管与外部管道衔接时，有必要与主张的软管衔接对齐。不要运用太多的力气，以防止曲折和改变的线圈或走漏。
- 5、冬天供暖时提供给风机盘管机组的热水温度不该高于80度c，夏日制冷时提供给风机盘管机组的冷水温度不该低于6度。
- 6、设置盘管时，冷凝盘应稍微向出口接头歪斜，以保证排液顺利。
- 7、风机盘管回流水管应装备手动排气阀，在封闭排气阀前，应翻开排气阀，直至盘管和管路中的空气排尽。
- 8、机组电机轴承主张选用双面防尘自光滑轴承，无需定时光滑已光滑。

9、风机盘管换热器应定时清洗，以保证杰出的传热功能。装有过滤网的设备应定时清洗，以保证一般每月回气顺利一次。

10、盘管外壳有必要牢靠接地。

11、当盘管体系不运用时，冬天应将盘管水清洗洁净，避免水管结冰。应采纳防冻办法。

12、依据随机附的接线图，正确制止一个开关控制两个或两个以上的电器。13、风机盘管应轻拿轻放，不得用手将风机蜗壳提起，避免叶轮变形，添加噪音。

风机盘管是中央空调整理的末端产品，风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。据了解，为满足不同场合的设计选用，风机盘管种类有很多样，卧式暗装（带回风箱）风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。

1.风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃，展览馆风机盘管空调器生产厂家，否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃（常用60℃），否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。

2.建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时：16~36℃，供热时：10~30℃;空气相对湿度≤90%。3.风机盘管机组只作为舒适性空调使用，切勿用于特殊场合。

展览馆风机盘管空调器公司-浙江展览馆风机盘管空调器-万冠空调由德州万冠空调设备有限公司提供。
“表冷器,暖风机,空气加热器,风幕机,风机盘管,空调机组,”选择德州万冠空调设备有限公司,公司位于:山东省德州市武城县鲁权屯镇闫庄腾祥大街,多年来,万冠空调坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。万冠空调期待成为您的长期合作伙伴!