

# 山东淄博西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	山东淄博西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

山东淄博西门子代理商一级代理商SIEMENS IM 467/IM 467 FO 可以使用以下 S7 功能： – 通过 PROFIBUS DP 的设备编程功能 – 通过 PROFIBUS DP 的操作员控制和监视功能 无需对 IM 467/IM 467 FO 额外组态即可进行通讯 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 185 5.2 模块概述 模拟量模块的特性 下表列出了模拟量模块的主要特性 模拟量模块 5.13 连接热电偶 S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 243 可以用补偿导线把热电偶从连接点延长至参比端 使用某些测量方法和测量范围检查 “下溢” 时的相关注意事项 当前在零信号阈值区中存在下溢 表格 3-7 INTF、5 VDC、24 VDC LED INTF LED LED DC5V LED DC24V 故障原因 补救措施 D D D 待机开关在位置上 将待机开关设置到 | 位置 缺少线路电压 检查线路电压 内部故障，电源模块故障 更换电源模块 5 V 输出端过压或外部电源不符合规定时导致电源切断 断开主电源，大约 3 分钟后再重新接通；根据需要撤除外部 电源 电源模块安装在错误的插槽中 将电源模块安装到正确的插槽 (插槽 1) 5 V 输出端短路或过载 切断电源模块电源，排除短路源；大约 3 秒钟后，可以使用 待机开关或通过电源系统接通 电源模块 仅使用接地的测量仪器 数字量模块上的故障 LED 将亮起 接收 IM 上的操作员控件和指示灯 表格 6-11 接收 IM 上的操作员控件和指示灯 LED 含义 INTF LED (红色) 设置的机架号 > 21 或 = 0 时亮起 请仅使用针对此系统已认可的扩展 1 2 3 4 5 6 7 °C (1) 测量端区 (2) 带有正极或负极的热电偶 (3) 连接点 (4) 补偿引线 (5) 参比端 (6) 引线 (7) 测量输入 图 5-15 热电偶设计 热电偶的工作原理 如果测量点承受的温度不同于热电偶(连接点)空闲端的温度，则在空闲端会产生电压，即 热电动势

[襄樊西门子代理商一级代理商SIEMENS](#)