

# 福建省南平市钻深水井，延平区打深水井，打井

产品名称	福建省南平市钻深水井，延平区打深水井，打井
公司名称	振泰钻井工程有限公司
价格	180.00/米
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市嵊州市三江街道圳滕村35号（住所申报）
联系电话	13575768797 13575768797

## 产品详情

### 工厂深井水泵安装加工工艺

- 1、凝结水泵一体卸掉滤水网，再打开灌水和出气孔地脚螺栓往马达内壁灌满干净的冷水，一定保证灌满，避免假满。并查验电动机各处是不是渗水。发觉渗水依据位置应调整皮垫扭紧地脚螺栓。
- 2.认真仔细电缆线和接口是不是损坏毁坏，发现的问题立即包孔。
- 3.用500伏绝缘电阻表\*\*测量转子绕组的接地电阻不少于150千欧。
- 4.组装过载保护器和启动系统，查验电动机里的水是不是铺满，随后扭紧灌水和排气口地脚螺栓，随后组装防护板和过滤网。
- 5.在深井泵排水口组装短供水管道段，用直发夹板夹到起吊掉入井内，使直发夹板座落在井台上。
- 6.用一个直发夹板夹到另一个供水管道，随后把它吊起来并降到与短供水管道活套法兰。冉冉升起吊链，拆下来\*\*个直发夹板，使管道的降低井再度坐落于井台上，先后反复组装，入井，直到所有安装好将泵固定于井筒上。
- 7.随后摆放下水井盖、弯头、截止阀出水口等。
- 8.每一次连接法兰时必须加橡胶板，与此同时扭紧正后拧紧螺丝的对角，避免倾斜渗水。
- 9、电缆要固定于输水管法兰上凹形槽内，各节会用打绳结固定住，入井全过程要谨慎，电缆线不能当绳子应用，也不要磕伤电缆线。

10.下泵环节中卡死，能克服守点，不必强制下泵，以防卡死。

组装大口井等泵时，禁止工作人员入井。

12.过载保护器和启动机器设备应配置工作电压、电流计和显示灯，并安装在井台四周的配电箱上。