



DB-63	10	63	8	8	4	4	A06324	0.25	1400	23
DBZ-63										52

使用介质为锥入度250 ~ 350(25 , 150g)1/10mm的润滑脂(NLGI0#-2#)。

### 三、外形尺寸

### 五、型号标注说明

### 六、使用说明

- 1、该型单线干油泵应安装在环境温度合适，灰尘少，便于补脂、调整、检查、推护保养等都方便的场合。
- 2、使用前先向减速箱内加入1升50号机械油。
- 3、向贮油器内补脂必须使用SJB-D60型手动加油泵或DJ B-200型电动加油泵，从贮油器的加油口加入，当贮油器内无润滑脂时严禁启动干油泵。
- 4、按电机风叶罩壳上旋向进行电机接线，不得反转。
- 5、加油口的过滤网应定期清洗。
- 6、泵体上的调压阀，可以在0 ~ 10MPa范围内任意调节，在使用时不允许超过泵的公称压力10MPa。
- 7、当泵发生压力波动，供油不正常时，可拧开泵体上的放气螺丝，待空气排出，润滑脂正常向外溢出即可拧紧放气螺丝。
- 8、单线干油泵应经常保持清洁，严禁揭盖补脂以免脏物进入泵体内，影响正常工作。