

扬州艾默生变频器常规系列维修

产品名称	扬州艾默生变频器常规系列维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/件
规格参数	品牌:艾默生 型号:全系列 产地:扬州变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

艾默生

UC32-2EA1

维修ABB变频器，ABB变频器价格，ABB变频器型号，ABB变频器报价，ABB变频器选型，ABB变频器说明书，德国ABB变频器维修，ABB变频器电话，ABB变频器维修。

无锡ABB变频器销售代理和售后维修，ABB变频器江浙沪售后维修，杭州ABB变频器维修，苏州ABB变频器维修，江苏ABB变频器维修，浙江ABB变频器维修，ABB变频器维修，风机水泵变频器维修。

ABB变频器维修：ACS100 ACS140 ACS400/500 ACS600 ACS800 ACS1000 ACS550 ACS510等系列

维修流程

步：询问用户变频器的故障。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：打开被维修的设备，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的工作位置，阅读及分析电路工作原理，从中找出损坏器件的原因。

第五步：与客户联系，报上维修价格，征求用户维修意见。

第六步：寻找相关的器件进行配换。

第七步：确定变频器故障及原因都排除的情况下，通电进行实验。

第八步：在变频器正常工作的情况下，进入系统

24小时接修服务，快速反应测试。

ACS510 系列变频器

ACS510-01-03A3-4ACS510-01-04A1-4ACS510-01-05A6-4

ACS510-01-07A2-4ACS510-01-09A4-4ACS510-01-012A-4

ACS510-01-017A-4ACS510-01-025A-4ACS510-01-031A-4

ACS510-01-038A-4ACS510-01-046A-4ACS510-01-045A-4

ACS510-01-060A-4ACS510-01-072A-4ACS510-01-088A-4

ACS510-01-096A-4ACS510-01-125A-4ACS510-01-124A-4

ACS510-01-157A-4ACS510-01-180A-4ACS510-01-195A-4

ACS550 系列变频器

17-1640-5,ACS800-17-2160-5,ACS800-17-0160-7,ACS800-17-0200-7,ACS800-17-0260-7,ACS800-17-0320-7,ACS800-17-0400-7,ACS800-17-0440-7,ACS800-17-0540-7,ACS800-17-0790-7,ACS800-17-0870-7,ACS800-17-1050-7,ACS800-17-1330-7,ACS800-17-1510-7,ACS800-17-1980-7,ACS800-17-2780-7,ACS800-17-2940-7,ACS800-37-0060-3,ACS800-37-0070-3,ACS800-37-0100-3,ACS800-37-0140-3,ACS800-37-0170-3,ACS800-37-0210-3,ACS800-37-0260-3,ACS800-37-0320-3,ACS800-37-0390-3,ACS800-37-0510-3,ACS800-37-0640-3,ACS800-37-0770-3,ACS800-37-0960-3,ACS800-37-1070-3,ACS800-37-1430-3,ACS800-37-1810-3,ACS800-37-0070-5,ACS800-37-0100-5,ACS800-37-0120-5,ACS800-37-0170-5,ACS800-37-0210-5,ACS800-37-0260-5,ACS800-37-0320-5,ACS800-37-0400-5,ACS800-37-0460-5,ACS800-37-0510-5,ACS800-37-0610-5,ACS800-37-0780-5,ACS800-37-0870-5,ACS800-37-1160-5,ACS800-37-1330-5,ACS800-37-1820-5,ACS800-37-2200-5,ACS800-37-0170-7,ACS800-37-0210-7,ACS800-37-0260-7,ACS800-37-0320-7,ACS800-37-0400-7,ACS800-37-0440-7,ACS800-37-0540-7,ACS800-37-0790-7,ACS800-37-0870-7,ACS800-37-1160-7,ACS800-37-1330-7,ACS800-37-1510-7,ACS800-37-2320-7,ACS800-37-2780-7,ACS800-37-3310-7;

ACS800传动单元:ACS800-107-0003-3,ACS800-107-0004-3,ACS800-107-0005-3,ACS800-107-0006-3,ACS800-107-0009-3,ACS800-107-0011-3,ACS800-107-0016-3,ACS800-107-0020-3,ACS800-107-0025-3,ACS800-107-0030-3,ACS800-107-0040-3,ACS800-107-0050-3,ACS800-107-0060-3,ACS800-107-0105-3,ACS800-107-0125-3,ACS800-107-0145-3,ACS800-107-0175-3,ACS800-107-0260-3,ACS800-107-0320-3,ACS800-107-0390-3,ACS800-107-0510-3,ACS800-107-0770-3,ACS800-107-1030-3,ACS800-107-1540-3,ACS800-107-2050-3,ACS800-107-2570-3,ACS800-107-3080-3,ACS800-107-0004-5,ACS800-107-0005-5,ACS800-107-0006-5,ACS800-107-0009-5,ACS800-107-0011-5,ACS800-107-0016-5,ACS800-107-0020-5,ACS800-107-0025-5,ACS800-107-0030-5,ACS800-107-0040-5,ACS800-107-0050-5,ACS800-107-0060-5,ACS800-107-0070-5,ACS800-107-0105-5,ACS800-107-0125-5,ACS800-107-0145

-5,ACS800-107-0175-5,ACS800-107-0215-5,ACS800-107-0260-5,ACS800-107-0320-5,ACS800-107-0400-5,ACS800-107-0460-5,ACS800-107-0610-5,ACS800-107-0910-5,ACS800-107-1210-5,ACS800-107-1820-5,ACS800-107-2430-5,ACS800-107-3030-5,ACS800-107-3640-5,ACS800-107-0011-7,ACS800-107-0016-7,ACS800-107-0020-7,ACS800-107-0025-7,ACS800-107-0030-7,ACS800-107-0040-7,ACS800-107-0050-7,ACS800-107-0060-7,ACS800-107-0075-7,ACS800-107-0105-7,ACS800-107-0125-7,ACS800-107-0145-7,ACS800-107-0175-7,ACS800-107-0215-7,ACS800-107-0260-7,ACS800-107-0320-7,ACS800-107-0400-7,ACS800-107-0440-7,ACS800-107-0580-7,ACS800-107-0870-7,ACS800-107-1160-7,ACS800-107-1740-7,ACS800-107-2320-7,ACS800-107-2900-7,ACS800-107-3490-7,ACS800-107-4070-7,ACS800-107-4650-7,ACS800-107-5230-7,ACS800-107-5810-7,ACS800-107-6390-7,ACS800-107-6970-7,ACS800-104-0003-3,ACS800-104-0004-3,ACS800-104-0005-3,ACS800-104-0006-3,ACS800-104-0009-3,ACS800-104-0011-3,ACS800-104-0016-3,ACS800-104-0020-3,ACS800-104-0025-3,ACS800-104-0030-3,ACS800-104-0040-3,ACS800-104-0050-3,ACS800-104-0060-3,ACS800-104-0105-3,ACS800-104-0125-3,ACS800-104-0145-3,ACS800-104-0175-3,ACS800-104-0260-3,ACS800-104-0320-3,ACS800-104-0390-3,ACS800-104-0510-3,ACS800-104-0770-3,ACS800-104-1030-3,ACS800-104-1540-3,ACS800-104-2050-3,ACS800-104-0004-5,ACS800-104-0005-5,ACS800-104-0006-5,ACS800-104-0009-5,ACS800-104-0011-5,ACS800-104-0016-5,ACS800-104-0020-5,ACS800-104-0025-5,ACS800-104-0030-5,ACS800-104-0040-5,

电网电压没有或者过低>检查输入电源

变频器驱动板上的开关电源故障>检查母线电压

控制板与驱动板、键盘之间连线断>重新拔插 8 芯和 40 芯排线

变频器缓冲电阻损坏>返厂，寻求厂家服务

控制板、键盘故障>返厂，寻求厂家服务

整流桥损坏>返厂，寻求厂家服务

2.上电一直显示“HC”

驱动板与控制板之间的连线接触不良>重新拔插 8 芯和 28 芯排线

控制板上相关器件损坏>返厂，寻求厂家服务

电机或者电机线有对地短路>返厂，寻求厂家服务

霍尔故障>返厂，寻求厂家服务

电网电压过低>返厂，寻求厂家服务

3.上电显示“Err23”报警

电机或者输出线对地短路>用绝缘测试仪测量电机和输出线的绝缘

变频器损坏>返厂，寻求厂家服务

4.上电变频器显示正常，运行后显示“HC”并马上停机

ACS800-104-0050-5,ACS800-104-0060-5,ACS800-104-0070-5,ACS800-104-0105-5,ACS800-104-0125-5,ACS800-104-0145-5,ACS800-104-0175-5,ACS800-104-0215-5,ACS800-104-0260-5,ACS800-104-0320-5,ACS800-104-0400-5,ACS800-104-0460-5,ACS800-104-0610-5,ACS800-104-0910-5,ACS800-104-1210-5,ACS800-104-1820-5,ACS800-104-2430-5,ACS800-104-0011-7,ACS800-104-0016-7,ACS800-104-0020-7,ACS800-104-0025-7,ACS800-104-0030-7,ACS800-104-0040-7,ACS800-104-0050-7,ACS800-104-0060-7,ACS800-104-0075-7,ACS800-104-0105-7,ACS800-104-0125-7,ACS800-104-0145-7,ACS800-104-0175-7,ACS800-104-0215-7,ACS800-104-0260-7,ACS800-104-0320-7,ACS800-104-0400-7,ACS800-104-0440-7,ACS800-104-0580-7,ACS800-104-0870-7,ACS800-104-1160-7,ACS800-104-1740-7,ACS800-104-2320-7;

ACS800整流单元:ACS800-207-0135-3,ACS800-207-0155-3,ACS800-207-0200-3,ACS800-207-0260-3,ACS800-207-0330-3,ACS800-207-0440-3,ACS800-207-0660-3,ACS800-207-0860-3,ACS800-207-1270-3,ACS800-207-1680-3,ACS800-207-2490-3,ACS800-307-0200-3,ACS800-307-0280-3,ACS800-307-0400-3,ACS800-307-0570-3,ACS800-307-0790-3,ACS800-307-1050-3,ACS800-307-1580-3,ACS800-307-2100-3,ACS800-307-2630-3,ACS800-407-0680-3,ACS800-407-1120-3,ACS800-407-1700-3,ACS800-407-2100-3,ACS800-507-0400-3,ACS800-507-0570-3,ACS800-507-0790-3,ACS800-507-1050-3,ACS800-507-1580-3,ACS800-507-2100-3,ACS800-507-2630-3,ACS800-807-