

滤油小车

产品名称	滤油小车
公司名称	丰华过滤器材
价格	4000.00/台
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼开发区
联系电话	0316-6129253

产品详情

www.fhcn.cn

滤油车使用与保养维修

- 1、滤油车在启动时，应注意不能使油泵反转，以免引起油泵轴封吹出导致吸入空气。
- 2、滤油车在使用过程中，油泵可能吸入空气，影响油泵流量，为了达到滤油车的额定流量以及保证精细滤芯的正常工作，应及时打开排气阀，以便将滤筒中的空气排净（即排气阀出油后），排完空气之后及时关闭排气阀。
- 3、滤油车使用一段时间后，如因污染物严重堵塞粗过滤器表面而使吸油不畅，引起油泵噪声过大，应停机取出滤芯清洗。
- 4、精细滤芯在使用一段时间后，易被污染物逐渐堵塞，引起滤筒压力升高，当压力达到0.4MPa时，需及时更换精细滤芯。
- 5、使用的吸油、出油软管应随时保持清洁。
- 6、如果滤油车抽不出油，请检查认定：
 - a、油泵转向是否正确；
 - b、油箱至吸油口间的各零部件密封是否可靠，吸油口是否离开油面或油液已吸完；
 - c、粗滤器滤芯是否堵塞。
- 7、滤油车流量显著减少，请检查认定：
 - a、粗、精过滤滤芯是否堵塞严重；
 - b、油泵轴油封是否磨损或因反转而造成吹出。
- 8、过滤压力突然下降，请检查精细滤芯是否被击穿。