

江苏苏州西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	江苏苏州西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

江苏苏州西门子代理商一级代理商SIEMENS 表格 1-2 符合低压指令要求的产品 名称 订货号
数字量输入模块 SM 421 ; DI 32 x UC 120 V 6ES7 421-1EL00-0AA0 数字量输入模块 SM 421 ; DI 16 x UC
120/230 V 6ES7 421-1FH00-0AA0 数字量输出模块 SM 422 ; DO 8 x AC 120/230 V/5A 6ES7 422-1FF00-0AA0
数字量输出模块 SM 422 ; DO 16 x AC 120/230 V/2A 6ES7 422-1FH00-0AB0 继电器输出模块 SM 422 ; DO 16
x UC30/230 V/Rel5A 6ES7 422-1HH00-0AA0 数字量输入模块 SM 421 ; DI 16 x UC 120/230 V
6ES7421-1FH20-0AA0 120/230 VAC 风扇部件 6ES7 408-1TB00-0XA0 PS 407 4A 6ES7 407-0DA01-0AA0 6ES7
407-0DA02-0AA0 PS 407 10A 6ES7 407-0KA01-0AA0 6ES7 407-0KA02-0AA0 PS 407 20A 6ES7 407-0RA01-0AA0
6ES7 407-0RA02-0AA0 PS 407 10A R 6ES7 407-0KR00-0AA0 6ES7 407-0KR02-0AA0 说明
在新版本中，上面列出的一些设备符合防爆准则的要求，而不是低电压指令的要求 接收 IM
上的操作员控件和指示灯 表格 6-9 接收 IM 上的操作员控件和指示灯 LED 含义 INTF LED（红色）
设置的机架号 > 21 或 = 0 时亮起 使用热电偶时，此参数可启用参比端的错误组消息 表格 1-2
符合低压指令要求的产品 名称 订货号 数字量输入模块 SM 421 ; DI 32 x UC 120 V 6ES7 421-1EL00-0AA0
数字量输入模块 SM 421 ; DI 16 x UC 120/230 V 6ES7 421-1FH00-0AA0 数字量输出模块 SM 422 ; DO 8 x AC
120/230 V/5A 6ES7 422-1FF00-0AA0 数字量输出模块 SM 422 ; DO 16 x AC 120/230 V/2A 6ES7
422-1FH00-0AB0 继电器输出模块 SM 422 ; DO 16 x UC30/230 V/Rel5A 6ES7 422-1HH00-0AA0
数字量输入模块 SM 421 ; DI 16 x UC 120/230 V 6ES7421-1FH20-0AA0 120/230 VAC 风扇部件 6ES7
408-1TB00-0XA0 PS 407 4A 6ES7 407-0DA01-0AA0 6ES7 407-0DA02-0AA0 PS 407 10A 6ES7 407-0KA01-0AA0
6ES7 407-0KA02-0AA0 PS 407 20A 6ES7 407-0RA01-0AA0 6ES7 407-0RA02-0AA0 PS 407 10A R 6ES7
407-0KR00-0AA0 6ES7 407-0KR02-0AA0 说明
在新版本中，上面列出的一些设备符合防爆准则的要求，而不是低电压指令的要求 RC 元件
欧姆电阻和电容串联 灭亮亮灭 RUN 且 PROFIBUS DP 总线故障 灭亮闪烁灭亮 RUN ; 但 DP
线路有故障(例如，DP 从站未参与数据传送，或者 DP 从站中的模块发生故障) 闪烁 闪烁 闪烁 闪烁
模块错误/系统错误 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.1 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467
FO S7-400 自动化系统模块数据 412 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 控制工作状态 IM 467/IM
467 FO 工作状态的有两种控制方法： 模式选择器 使用编程设备/PC 模式选择器
可以通过下述方式使用模式选择器切换工作模式： 从 STOP 到 RUN 在 RUN

下可以使用所有已组态的通讯服务和 S7 通讯服务 操作限制

操作限制是指模拟量模块整个温度范围相对于其额定范围的测量误差或输出误差

要安装电路，请在继电器触点或负载上并联一个 RC 元件或变阻器

有关此主题的详细信息，请参见“通过 CiR 进行 RUN 模式下的组态”手册 表格 6-3 不同连接中的电缆连接类型 (总)线路长度 本地连接，通过 IM 460-1 和 IM 461-1，带 5 V 电压传输 1.5 m 本地连接，通过 IM 460-0 和 IM 461-0，不带 5 V 电压传输 5 m 远程连接，通过 IM 460-3 和 IM 461-3 进行 102.25 m 远程连接，通过 IM 460-4 和 IM 461-4 进行 605 m 端接器 总线必须终止于线路中的*后一个 EU

[江西赣州西门子代理商一级代理商SIEMENS](#)