

# 湖南永州西门子代理商一级代理商SIEMENS

产品名称	湖南永州西门子代理商一级代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

湖南永州西门子代理商一级代理商SIEMENS 表格 1-4 正弦干扰 正弦干扰 测试值 相应抗干扰测试等级  
高频辐射（电磁场）符合 IEC 61000-4-3 80 MHz 至 1 GHz 以及 1.4 GHz 至 2 GHz 10 V/m，80 % 振幅调制  
(1 kHz) 2 GHz 至 2.7 GHz 3 V/m，80 % 振幅调制 (1 kHz) 3 电缆的 HF 电流以及电缆符合 IEC 61000-4-6 10 V  
测试电压，在 10 kHz 至 80 MHz 范围内按 1 kHz 的 80 % 振幅调制 3 无线电辐射干扰 电磁场辐射符合 EN  
61000-6-4 对于未使用的通道，将“测量方法”参数中设置为“禁用”因此，通道 0 到 7、8 到 15... 16 到  
23 和 24 到 32 分别构成一个电源组 PS 405 20A 操作员控件和监视元件 36 \$  
5\$ \$ ; )05 ,17) %) %\$77 )' & 9' & 9 %\$77 ) %\$77 ,1' &  
%\$77 %\$77 2)) %\$77 %\$77 ,17) % \$) %\$77 ) %\$77 ) 9' & 9' & (' 婉酸 婉酸  
)05 朽 榉 %\$77 ,1' & % \$772)) %\$77 朗 图 3-13 PS 405 20A 操作员控件和监视元件 PS 405 20A  
技术规范 尺寸、重量和电缆横截面积 尺寸 W x H x D (mm) 重量 电缆横截面积 50x290x217 1.3 kg 3x1.5  
mm<sup>2</sup>（带电缆末端套管的绞合线；使用组件导线或软电缆）电源模块 3.17 电源模块 PS 405 20A  
(6ES7405-0RA02-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 89  
电缆直径 3 至 9 mm 输入变量 输入电压 额定值 24 V/48 V/60 V DC 允许的范围 静态：19.2 至 72 V DC  
动态：18.5 至 75.5 V DC 额定输入电流 7.0 A/3.2 A/2.5 A 冲击电流 峰值 56 A，半值宽度 1.5 ms 输出变量  
输出电压 额定值 5.1 V DC/24 V DC 输出电流 额定值 5 V DC：20 A 24 V DC：1.0 A 参数  
防护等级（符合 IEC 60536）I，使用保护性导体 过压类别 II 污染等级 2 额定电压 U<sub>e</sub> 0 20 ms（重复率为 1  
s），符合 NAMUR 建议 NE 21 功耗 168 W 功率损耗 44 W 备用电流 断电时\*大为 100 A 备用电池（选件）  
2 节 AA 锂电池，3.6 V/2.3 Ah 保护隔离（符合 IEC 61131-2）是 电源模块 3.17 电源模块 PS 405 20A  
(6ES7405-0RA02-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 90 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08  
数字量模块 4.4.1 模块概述 数字量模块的特性 下表总结了数字量模块的基本特性 模数转换  
模拟量输入模块将模拟过程信号转换为数字形式 对于 S7-400 系统中所使用的备用电池的运输，  
无需采取特殊的措施 词汇表 S7-400 自动化系统模块数据 504 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08  
替换值 替换值是指在信号输出模块出现故障时输出到过程的值，或在用户程序中用于替代过程值的值  
根据所需的参比端位置，可使用内部或外部补偿 功能允许在用户程序中传送参数 接口模块 6.4 接口模块  
IM 460-3 (6ES7460-3AA01-0AB0)和 IM 461-3 (6ES7461-3AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 380  
参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 操作员控件和显示元件的位置 EXTF C1 C2 IM 460-3 INTF EXTF

INTF EXTF IN EXTF X X1 X1 X2 X IM 461-3 X2 OUT IM 460-3 IM 461-3 461-XXXXX-XXXX 460-XXXXX-XXXX /(' ,3 & 扭; & 扭; 图 6-4 IM 460-3 和 IM 461-3 的操作员控件和指示灯的位置 接口模块 6.4 接口模块 IM 460-3 (6ES7460-3AA01-0AB0)和 IM 461-3 (6ES7461-3AA01-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 381 发送 IM 上的操作员控件和指示灯 表格 6-10 发送 IM 上的操作员控件和指示灯 LED 含义 EXTF LED (红色) 出现外部故障时亮起

[广西贺州西门子代理商一级代理商SIEMENS](#)