

## 上海特灵 冷冻油OIL00048 特灵空调压缩机冷冻油 润滑油

产品名称	上海特灵 冷冻油OIL00048 特灵空调压缩机冷冻油 润滑油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	3600.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

### 产品详情

## 上海特灵 冷冻油OIL00048 特灵空调压缩机冷冻油 润滑油

一、比泽尔冷冻油更换的条件：1、空调机组长时间工作，压缩机已达到保养时限（机组初次运行2000小时、之后运行累计三年或运行时间超过10000~12000小时）；2、因电机烧毁而更换压缩机；更换压机后连续运行100小时的氟系统；3、对于现场组装的机组或在接近工况极限下运行的机组，在累计运行100小时后要更换冷冻油；4、根据氟系统清洁度情况酌情处理。二、冷冻油的类型1、半封闭活塞型压缩机 BITZER 6F—50.2允许制冷剂（R12—R22—R502）用BITZER B5.2型冷冻油允许制冷剂（R134A—R404A—R507A） $t_c < 55$  使用BITZER BSE321  $t_c > 55$  使用BITZER BSE55（ $t_c$ ：冷凝温度）2、半封闭螺杆型压缩机 BITZER CSH7571-90或CSH8571-140允许制冷剂（R22）使用B320H。允许制冷剂（R134A—R407C—R404A）使用BSE170。三、标准注油量；活塞式6F-50.2注入4.75dm<sup>3</sup>，螺杆式CSH7571-90注入14 dm<sup>3</sup>，GSH8571-140注入18 dm<sup>3</sup>四、冷冻油更换操作规程1、关闭高压排气及低压吸气截止阀，利用压机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂，使缩机曲轴箱与大气相通；2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞，将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗；3、可用氮气从低压充气阀针吹入，用手堵住放油口增加机体内的压力，进一步排除机体内的残油，将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞冷冻油注入。

。