

简易升降电梯维修，高效导轨式升降货梯维修

产品名称	简易升降电梯维修，高效导轨式升降货梯维修
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:咏鑫 型号:1-5 产地:深圳
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

简易升降电梯维修，高效导轨式升降货梯维修，深圳咏鑫升降机对各种液压升降平台货梯维修设计安装和维护。

简易升降电梯维修，高效导轨式升降货梯维修升降平台的维修方式有很多种，只不过收费标准因升降机械设备损坏程度而定，不少用户因其维修费用放弃到原厂维修，更换并不匹配的零件，加大了设备使用的安全隐患。像升降货梯这样的起重型设备，不能心疼维修成本，否则维修好也只是表面现行，弊大于利，得不偿失。

使用者可以使用简易的维护理方式如： 1、排空液压油，拧紧接头并拔出机油滤清器，清洗完毕后，用压缩空气清洗，然后将其放入罐内并连接管路，用新鲜油代替机油，否则，液压升降系统中的运动部件会加速磨损。拆卸并打开升降阀，用压缩空气将柱塞吹净，然后装入并重新安装。检查所有液压管及接头。管道不得损坏，接头不得松动，所有接头必须拧紧。 2、升降机年底保养，机油质量和机油油位，带动平台运行，在此位置，液压地板应该在箱底40~50mm以上，若液压油呈现暗红，粘砂，应及时更换（32#液压油或46#液压油）。 3、各个部件加润滑油，都可以提高轴承的寿命，检查液压升降机的中间轴、油缸销轴、臂架铰链轴等；在液压系统的任何部分，必须先卸下压力，以避免油压喷射，升降台不会下降等。 4、不要随意调节溢流阀，液压提升系统中的每个元件都在压力下工作。溢流阀的任何调整都有可能导致液压系统的正常运行。在电梯平台下进行检查时，有必要升降电梯平台，以防电梯不掉，非人员不得随意拆卸电器，防止触电及接触不良情况出现。

简易升降电梯维修，高效导轨式升降货梯维修

对于发生下列情况时，不承担过失和损失责任：

1. 未按说明书要求进行使用操作、保养或进行了不适当的违反使用说明书的操作；
2. 使用非技术人员进行修理和维护；
3. 由于电源方面引起的故障和责任；
4. 未经授权而自行对产品进行改装的；
5. 使用环境未达到正常使用环境要求；

二、 严禁擅自拆卸液压泵站上的各种阀、接头、附件和其它元件；部件的松动有可能引起负载的坠落和设备的损坏。

三、 在一切安装、装配、维护、拆卸液压泵站和其它元件时，必须内部不得有任何压力（压力值为零），设备上不应有任何负载。

四、 对液压泵站进行任何维护和保养前，必须事先切断电机和其它一切电气设备的电源。对所有电源的连接和切断都应由人员进行操作。

五、 在对由非电机驱动的液压泵站（如气动式、液动式或机械式）进行维护、拆卸时，应事先切断一切动力源并确保液压泵站处于无动力源的状态下。

六、 在对平台进行维护和保养时，台面上不得有负载。

七、 液压油有可能对人体健康产生不良影响，直接与皮肤和眼睛接触，可能引起巨大伤害。

八、 请严格遵守设备上有关安全和保护方面的提示。

九、 液压油会对环境造成污染，更换时应使用回收容器，并应采取相应的防漏和吸油措施。

十、 液压油的使用和储存在一些特殊条件下会受到限制，请注意生产厂家的明示并遵守使用地所在的相关有效法律。

注：技术人员——指经过技术培训且对本行业有丰富的工作经验和了解的人员。

一、 安全须知

1. 操作前安全措施

- 1.1. 阅读并了解本手册，然后开始操作。
- 1.2. 仅允许合格并经授权的人员操作机器，这些人员必须展现出他们了解机器的安全与正当操作及维护。
- 1.3. 操作者在操作前必须在工作地区采取预警的步骤，以避免危险的发生。
- 1.4. 如机器未根据制造商的规定作定期保养维修，则不应使用。
- 1.5. 每天在操作前确实检查机器功能正常。

1.6. 决不修改或关掉机器的安全设施。任何修改机器的行为，都违反法规。

1.7. 如若需要，必须戴上合格的头部保护用具（安全帽）。

1.8. 阅读并遵守机器上及本手册所有警告、危险、小心及操作指示。

1.9. 熟悉操作台的操作与紧急控制开关。

2. 操作安全

2.1. 熟读并了解此手册，然后开始操作。

2.2. 如机器上的任何警示牌或操作指示牌不见了或看不清楚，不要操作。

2.3. 参考机器上标示的大载重量，并绝不超过厂商规定工作平台的限量。

2.4. 机器故障时不要使用。如有故障应关掉机器，贴上警告标示，并通知主管单位。

2.5. 不在工作平台上端吊挂重物，以免发生危险。