

泉州伺服驱动器维修，发那科三菱安川松下伺服驱动器一站式服务中心

产品名称	泉州伺服驱动器维修，发那科三菱安川松下伺服驱动器一站式服务中心
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

負載的選用請勿使電流超過 60 mA ， 否則會導致元器件損壞。 $E24V/60\text{ mA}=400$ 負

載電阻不能低於此值。

若 O 點與地短路故障時， IC 會馬上燒毀， 請特別留意。

F、 G：預留 IO 接頭

說明：1.F、 E 接頭預留下 32OUT 及 24IN 的 IO 『操作界面』， 需要使用時需相互配合 SIO-1 530 卡應用。

H：通訊/電源標示燈

說明：

(1) E5V 標示燈：當 SIO-1 540 模組與控制板主機連接後， 當主機送電後， 此標示燈亮， 表明模組電源準備進行。

(2) CS、 DO 標示燈：若 SIO-1 540 模組與控制板正確連接， 當控制板送電後， CS、 DO 兩燈就會點亮；

此兩燈若未同時亮， 則表明有異常存在， 後續傳輸都不會正常的。

(3) LK、 DI 標示燈：CS、 DO 標示燈亮起之後， 若 SIO-1 540 模組的 SLAVE 號數設定與控制板軟體/PLC

相一致，傳輸正常的時，LK、DI 兩燈就會點亮。

(4) E24V 標示燈：E24V 標示燈亮，表明 O 界面用電源正常的，此燈若沒亮，O 點將會無反應。

I