

齿形浪板打拱机鑫鼎立压瓦机销售

产品名称	齿形浪板打拱机鑫鼎立压瓦机销售
公司名称	南皮县鑫鼎立压瓦机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州南皮县付庄开发区
联系电话	0317-8187771 18631757777

产品详情

彩钢压瓦机

设备分为三部分：辊压轴部分、压型部分、剪切部分。辊压轴部分是由电动机提供动力，链条带动各个辊相互转动，不同受力；压型部分，是在液压缸带动模具上下移动，可以使彩钢板压出有规则的节状，形似瓦状，再在剪切刀的作用下，按要求切成合适的尺寸。这个过程中要通过PLC电控箱来完成对这个压型、拖动、剪切全过程的控制，这些彩瓦都是通过彩钢设备(专业名称冷弯成型设备)，通过压制成型出来。彩钢板进入彩钢成型设备，通过各种压辊，压制成各式的板材，再经过剪切加工成为可以使用的合适板材。彩钢压瓦机是生产彩钢的自动化准备，对于一些不太熟悉的人可能觉得只要安装上便可使用，其实这是不对的，[彩钢压机瓦](#)

在安装完成后是需要进行一下调试的；先把彩钢瓦压瓦机设备机前、后两排队的四角从大架到底轴上端的高度量一致，然后从第一排到最后一排，找一根线拉直，检查一下，下轴是否在一条直线上，把下轴左、右两边调成水平。把彩钢瓦设备第一排和最后一排找好中心，然后紧固两边锁母，在中间轮的正中心前、后拉好一条直线，把上、下轴的间隙调整好后，就可顺着直线调整机器。