

Perkins珀金斯启动马达起动机U5MK8259

产品名称	Perkins珀金斯启动马达起动机U5MK8259
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:U5MK8259 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

Perkins珀金斯启动马达起动机U5MK8259

品牌：珀金斯Perkins

零件号：U5MK8259

品名：起动机，启动马达

为了保证这些设备的正常运转，珀金斯建立了一套完整的零配件供应体系。珀金斯的配件工厂分设在英国和新加坡，全天候快速供应零配件，从而能够保证您的机器正常运转。珀金斯发动机在低维护费和便捷服务方面享有声誉，它们的简易设计也成就了全球的分销商和代理商能够为客户提供就地维修服务。珀金斯‘Powerpart’已售出超过50000套配件，也是这个品牌保证了只有正厂的珀金斯零配件才能真正适合珀金斯发动机。

我司零件仓库库存齐全的珀金斯备用零件，全部采用电脑化管理，随时满足客户的零件需要。遍布各地分公司的客户服务代表，随时与广大客户保持密切联系

柴油发电机组的组成

(全世界的发电机组均由发动机、发电机和控制系统组装而成,没有任何一家厂家既生产发动机,又生产发电机和控制系统,同时组装生产发电机组.所以严格来讲,所有发电机组均为组装机)

柴油发电机组由柴油机、发电机、控制系统三大部分及其他辅助设备组成。常规机组结构图如上。

柴油发电机工作原理

简而言之，就是柴油机驱动发电机运转。

在汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。

这里只描述发电机组基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出，还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。

1、柴油机：

（1）柴油机分类：

(a)按冷却系统分：风冷、水冷、开式、闭式

(b)按调速方式分：机械离心、机械液压、电子调速、电子燃油喷射

(c)按结构分：直列式、V形

2、发电机

（1）、构成：定子、转子、励磁系统、自动电压调节等

（2）、类型：

按有无电刷分：有刷；无刷；

按励磁系统分：相复励；可控相复励；三次谐波可控硅励磁；基波（辅绕组）可控硅励磁；脉宽调制；永磁机可控硅励磁；

目前，无刷发电机，基波（辅绕组）可控硅励磁是主流产品。近年来，永磁机可控硅励磁开始受到市场的接受。

3、控制系统

控制系统作用：柴油发电机组工作过程的监视和控制，包括柴油机工作参数的测量显示、发电机电量测量显示、发电机输出主回路控制、柴油机、发电机保护及发电机组过程控制。

控制系统分类：

按结构分：（a）一体化控制箱；（b）分体控制屏

按功能分：

(a)手动型

(b)自动化型

(c)并联型

手动并联

自动并联

自动并联、自动调频调载

珀金斯启动马达

珀金斯启动马达CH11115 珀金斯启动马达 CH12404 珀金斯启动马达 CH12807 珀金斯启动马达
CV65429 珀金斯启动马达 CV65430 珀金斯启动马达 CV65431 珀金斯启动马达 CV65432 珀金斯启动马达
MP10237 珀金斯启动马达 MP10430 珀金斯启动马达 MP20128 珀金斯启动马达 OD21639
珀金斯启动马达 OE51421 珀金斯启动马达 OE52764 珀金斯启动马达 OE52765 珀金斯启动马达
U5MK8259 珀金斯启动马达 U5MK8260 珀金斯启动马达 U5MK8261 珀金斯启动马达 185086321
珀金斯启动马达 185086400 珀金斯启动马达185086530 珀金斯启动马达 185086540 珀金斯启动马达
185086551 珀金斯启动马达 185086560 珀金斯启动马达 185086570 珀金斯启动马达 185086670
珀金斯启动马达 185086680 珀金斯启动马达 185086750 珀金斯启动马达 2873A011 珀金斯启动马达
2873A026 珀金斯启动马达 2873A027 珀金斯启动马达 2873A030 珀金斯启动马达 2873A031
珀金斯启动马达 2873A101 珀金斯启动马达 2873A102 珀金斯启动马达 2873A103 珀金斯启动马达
2873A104 珀金斯启动马达 2873B059 珀金斯启动马达 2873B061 珀金斯启动马达
2873B073珀金斯启动马达 2873D202 珀金斯启动马达 2873D304 珀金斯启动马达 2873D306
珀金斯启动马达 2873K059 珀金斯启动马达 2873K061 珀金斯启动马达 2873K062 珀金斯启动马达
2873K063 珀金斯启动马达 2873K109 珀金斯启动马达 2873K115 珀金斯启动马达 2873K116
珀金斯启动马达 2873K401 珀金斯启动马达 2873K406 珀金斯启动马达 2873K407
珀金斯启动马达 2873K408 珀金斯启动马达 2873K409 珀金斯启动马达 2873K412 珀金斯启动马达 2873K413
珀金斯启动马达 2873K414 珀金斯启动马达 2873K415 珀金斯启动马达 2873K416 珀金斯启动马达 2873K612
珀金斯启动马达2873K631珀金斯启动马达2873K632(2873K621)珀金斯启动马达 2873K633 珀金斯启动马达
2873K634 珀金斯启动马达 2873K635 珀金斯启动马达 28730322 珀金斯启动马达 701/133 珀金斯启动马达
701/135 珀金斯启动马达 701/136 珀金斯启动马达701/137