

机床调整垫铁

产品名称	机床调整垫铁
公司名称	河北凯创机床工量具制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市泊头开发区
联系电话	0317-8038888 15803278123

产品详情

[调整垫铁](#)是一种把设备的重量传递给基础，又可以通过其厚度将设备找平的一种调整用设备。调整垫铁的选用方法：按设备原有支承数，参照上表中每个垫铁最大承载量选用所需型号。例如C620车床，机床重量2280公斤，机床支承六点，则 $2280/6=363\text{kg}$ ，若选用SV78-100型已超载，故应选用SV78-125型为适合。调整垫铁的作用方法：1、安装机床的地基平面可以是混凝土，也可以是木质的，要求平整结实。2、安装时，将调节螺杆旋出，机床置于垫铁的负荷盘上，然后从上面旋入螺杆。3、调整机床导轨水平，顺时针旋动时机床上升，反时针时机床下降，调好后压紧螺母。

更多产品：[铸铁平板](#) | [铸铁平尺](#) | [划线平板](#) 更多详情请浏览: <http://www.hbkaichuang.com>