

Perkins珀金斯发动机403D-11机油滤清器滤芯140517050/140516130/140516990现货库存

产品名称	Perkins珀金斯发动机403D-11机油滤清器滤芯140517050/140516130/140516990现货库存
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:140516990 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

Perkins珀金斯发动机403D-11机油滤清器滤芯140517050/140516130/140516990现货库存

品牌：珀金斯

零件号：140517050/140516130/140516990

适用机型：400系列

品名：机油滤清器

品质：原装进口件

珀金斯perkins原装进口，配件齐全，价格合理。联合国内代理商为你提供有优势的原装进口珀金斯perkins发电机组配件。

常用机油滤：CH10929、CV2473、MP10169、SE111B、T400164、T400419、T400420、T400521、T431297、T432219、T432222、T432223、140517020、140517030、140517050、2654A001、2654A002、26540132、26540153、26540154、26540237、26540244、26540254、2654403、2654407、2654408、2654409、2654412、2654441、26560090、317039、32327、4324909、4416851、4587260、4627133、5186023、7W-2326、7079515C91、7092312C2

柴油机的起动

(一) 起动前的准备

- 1、检查柴油机各部分是否正常，各地件连接是否可靠，并排除不正常的现象；
- 2、加灌冷却水（开式循环冷却系统水源水面应高于柴油机淡水泵），添加机油至规定的油面位置，加足所需的燃料量；
- 3、检查电动系统电路接线是否正确，蓄电池充电是否充足；
- 4、检查均匀正常后，开启燃油箱有关阀门，用输油泵上的手泵排除燃油系统中的空气。此时，先旋开喷油泵上的放气螺钉，然后压动手泵，直至放气螺钉处不断流出的燃油无气泡为止。

（二）常温时起动

指环境温度高于5℃时的起动，其起动步骤如下：

- 1、将喷油泵供油调速手柄推到空载、转速700转/分左右的位置。将电钥匙打开（2、4缸柴油机无电钥匙；12缸柴油机将电钥匙转向“右”位），按下起动按钮，使柴油机起动。如果在5~10秒钟内未能起动，应即释放按钮，待停车1分钟后再作第二次起动。如连续三次不能起动时，应停止起动，找出原因并排除故障后再行起动。柴油机起动成功后，应即释放按钮，将电钥匙拨回中间位置（12缸V型柴油机应转向“左”位），同时注意各仪表

读数，特别是机油压力表，其读数应大于0.5公斤/厘米²（当柴油机转速为500转/分时），然后让柴油机在600~750转/分的转速下运转一段时间，并检查柴油机各部分运转是否正常，例如可用手指感触配气机构运动件的工作情况，或掀开气缸盖罩壳，观察摇臂等润滑情况。

（三）低温时起动

指环境温度低于0℃（非增压柴油机）或低于5℃（增压柴油机）但高于-20℃时的起动，其起动步骤如下：

- 1、非增压柴油机起动前应将机油加热至40℃左右注入油底壳，并将冷却水加热至80℃以上灌入柴油机，然后按常温时的起动方法进行起动。
- 2、增压柴油机的压缩比较高，且带有涡轮增压器。故起动较困难。为此，进气管上设有预热装置。起动前在柴油杯里加热柴油，将供油调速手柄推到空载、转速700转/分左右的位置，按下预热按钮，15分钟后，再按起动按钮起动柴油机。同时可采取加热机油和加热冷却水等措施。
- 3、对严寒地区或特殊用途的柴油机，例如-20℃以下使用的柴油机，应采用特殊措施。如柴油机的保温、采用低温蓄电池、特殊规格的机油和燃油等。

柴油机的运转

Perkins/帕金斯/珀金斯发动机全系列型号：

403D-11，403D-15，403D-15T，404D-15，404D-22，404D-22T，404D-22TA，404C-C-C-33T，1103D-D-33TA，1104A-A-44T，1104C-C-44T，1104D-D-44T，1104D-E44T，1104D-E44TA，1106D-E66TA，1306A-E87TAG3，1306A-E87TAG4，1306A-E87TAG6，2806A-E18TAG3，2806A-E18TAG2，2806A-E18TAG1A，2506D-E15TAG1，2506A-E15TAG1，2506A-E15TAG2，2506A-E15TAG3，2506A-E15TAG4，2806C-E18TAG3，2806C-E18TAG1A，2206A-E13TAG2，2206A-E13TAG3，2206A-E13TAG5，2206A-E13TAG6，2206D-E13TAG3，2206D-E13TAG2，2206C-E13TAG3，2206C-E13TAG2，2506C-E15TAG4，2506C-E15TAG

3 , 2506C-E15TAG2 , 2506C-E15TAGTWG3A , TAG3A , TAG3A , 4008TAG , 4008TAGTWG4A , 4016TAG1A , 4008TAG1 , 4016TAG2A , TWG2A , TAG2A , TAG2A , TAG1A等