

Perkins珀金斯配件W85720580水温传感器

产品名称	Perkins珀金斯配件W85720580水温传感器
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:W85720580 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

销售perkins常用耗材：上盖垫片/气门室盖垫，上修包，下修包，节温器，喷油器（喷油嘴），活塞，活
塞环，缸套，进气门，排气门，进气门座圈，排气门座圈，气门油封，气门锁片，气门顶杆，气门弹簧
，连杆，连杆螺丝，连杆衬套，连杆瓦，止推片，主轴瓦，曲轴，提升泵/燃油泵/手摇泵/柴油泵，高压
油泵，水温传感器，机油压力传感器，转速传感器，水泵，机油泵，启动马达，充电机，电磁阀，风扇
皮带，油底壳垫片，水泵垫片，增压器，油底壳垫片等

传感器：CH11072、CH12772、CV11447/M、CV19649/1、CV19649/2、CV19649/3、CV71626、CV71721、
CV8621、KRP1556、KRP1557、KRP1558、KRP1559、KRP1560、KRP1561、KRP1687、KRP1688、KRP1692
、KRP1693、T400032、T400066、T400882、T400883、T400884、T400972、T401231、T401479、T401484、
T401485、T401819、T402162、T402549、T402550、T402601、T402602、T402671、T402863、T402977、T40
2987、T403280、T405054、T405451、T406711、T407180、T407268、T407269、T407354、T408487、T40947
1、T409614、T410249、T410497、T410501、T410762、T411843、T411850、T411944、T411973、T413231、
T413425、T413490、T413742、T413764、T413922、T413996、T414354、T415131、T415680、T415770、T41
5904、T416329、T417241、T417897、T419380、T419414、T419504、T419554、T419841、T419947、T41994
9、T419976、T421011、T421524、T430069、T430111、T430364、T430531、T430705、T430814、T430823、
T431122、T431201、T431202、T431240、T431333、T431759、T431796、T431857、T431992、T432195、T43
2957、T433073、U5MK0652、U85746080、U85746140、W85720590、W85720600、Y01/00029、131046880、
131046940、1807253C1、1807369C2、1828345C91、1830669C92、1835985C92、1836537C91、1839415C91、
1846480C2、1846481C92、185746090、185746100、185746110、185746120、185746130、185746151、1857461
60、185746170、185746180、185746190、1875784C93、1875838C91、1889511C1、26560178、2755D004、284
8A282、2874A003、2874A008、2874A009、2874A011、2874A014、2874A016、2874A018、2874A019、2874A
025、2874A032、385720500、385720530、680/215、809/45、886/151、886/160、886/163、886/164、886/165
、886/167、886/170、886/171、886/189、886/192、886/199、886/200、886/203、886/209、886/212

柴油机排气烟色不正常

柴油机在带负载运转时，排气烟色一般为淡灰色，负载略重时，则可能为深灰色（在短时间内运转还是允许的）。这里所说的排气烟色不正常是指排气冒黑烟、蓝烟或白烟。排气冒黑烟，表示燃烧不完善。排气冒蓝烟表示有机油窜入燃烧室参以燃烧。白烟表示柴油雾滴在燃烧室未燃烧。排气烟色不正常的故障原因及消除方法见下表

排气烟色不正常一览表

序号	故障现象	产生原因	排除方法
1	排气冒黑烟	(1) 柴油机带动的负载超过设计规定。 (2) 各缸喷油泵供油不均匀。 (3) 气门间隙不正确，气门密封线接触不良。 (4) 喷油太迟，部分燃油在柴油机排气管中燃烧。	(1) 调整负载，使之在设计范围内。 (2) 调整各缸供油量，使之达到均匀。 (3) 检查气门间隙、气门、气门弹簧和密封情况，并消除缺陷。 (4) 调整喷油提前角。
2	白烟	喷油嘴喷油时，有滴油现象。雾化不良喷油压力低。	检查喷油嘴偶件，若密封不良，则更换新的喷油嘴，检查喷油压力，调整到规定要求。
3	蓝烟	(1) 空气滤清器阻塞，进气不畅，或滤清器中机油过多。 (2) 活塞环卡死或磨损过多，弹性不足，使机油进入燃烧室。	(1) 检查空气滤清器，视故障原因给予清洗或减少机油至规定平面。 (2) 清洗活塞环，必要时更换新活塞环。