

美国英格索兰 康普艾 登福空压机 真空泵 进气阀 电磁阀 冷却器 主机 电机 青海 格尔木

产品名称	美国英格索兰 康普艾 登福空压机 真空泵 进气阀 电磁阀 冷却器 主机 电机 青海 格尔木
公司名称	兰州盖亚机电科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	英格索兰:电磁阀 康普艾:离心风扇 登福:旋转阀
公司地址	甘肃省兰州市安宁区西路街道电力新村231号第01单元第6层602室
联系电话	0931-4523189 13669317520

产品详情

英格索兰 康普艾 登福 螺杆空压机为什么 不卸载 不打压 压力低 压力上不去 不打压 英格索兰 为您解

卸载的本质，就是进气阀关闭了，放气阀打开了，压力下降到4公斤以下，小压力阀·不能打开，从而没有压缩空气进入系统，这就是卸载的本质，那么，所有不卸载的原因，都可以从这个本质说开去。

因此，处理不加载问题的思路，就是围绕这个本质展开了。

1、首先，看看面板的显示，目前的控制状态是在加载呢，还是在卸载？如果在加载状态，压力还是上不去，那就考虑进气进气阀是否打开？

2、其次，面板显示在加载状态，但是压力依然上不去，还要检查，是否是放气阀无法关闭，一直泄压，压力无法上去；

3、第三，如果面板显示在卸载状态，但是机器的排期压力依然还在上升，这时候就要检查进气阀了，大概率是进气阀无法关闭导致的。

4、还有一种特殊情况，在冬天比较常见，气温低会导致引压管冰堵，从而传感器检测不到压力，控制系

统失灵，机器一直打压，直到安全阀起跳。

OK，你学会了吗？

有任何空压机系统的疑问，请加作者兰州英格索兰兰州盖亚机电联系，为您提供视频指导，现场检查处理。