

苏州搅拌桩机 操作简单|至联

产品名称	苏州搅拌桩机 操作简单 至联
公司名称	安徽至联锐锋建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县石塘镇石塘社区新桥街268号
联系电话	18326627218 18326627218

产品详情

桩机定位、对中、调平。放好搅拌桩桩位后，移动搅拌桩机到达桩位，对中，调平（用水准仪调平）。当地基土的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、大于70%时不应采用干法。寒冷地区冬季施工时，应考虑负温对处理效果的影响。采用水泥土搅拌法处理地基的工程，除按现行规范规定进行岩土工程详勘外，尚应查明拟处理土层的PH值、有机质含量、地下障碍物及软土分布情况、地下水及其运动规律等。

喷浆重复搅拌提升，下沉到达设计深度后，喷浆重复搅拌提升，一直提升至地面。施工时应严格控制喷浆时间和停浆时间。每根桩开钻后应连续作业，不得中断喷浆。严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。储浆罐内的储浆应不小于一根桩的用量加50kg。若储浆量小于上述重量时，不得进行下一根桩的施工。用回转的搅拌叶片将压入软土内的水泥浆与周围软土强制拌和形成泥加固体。

施工时应严格控制喷浆时间和停浆时间。每根桩开钻后应连续作业，不得中断喷浆。严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。储浆罐内的储浆应不小于一根桩的用量加50kg。若储浆量小于上述重量时，搅拌桩机，不得进行下一根桩的施工。为了确保桩体每米掺合量以及水泥浆用量达到设计要求，每台机械均应配备电脑记录仪。同时现场应配备水泥浆比重测定仪，以备监理工程师和项目经理部质检人员随时抽查检验水泥浆水灰比是否满足设计要求。加固深度通常超过5m，干法加固深度不宜超过15m，湿法加固深度不宜超过20m。

苏州搅拌桩机-操作简单|至联(图)由安徽至联锐锋建设工程有限公司提供。安徽至联锐锋建设工程有限公司位于合肥市肥东县石塘镇石塘社区新桥街268号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽至联在钢结构中享有良好的声誉。安徽至联取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽至联全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。