

挖掘机破碎铲斗 福州破碎斗 安徽玛特|灵活性高

产品名称	挖掘机破碎铲斗 福州破碎斗 安徽玛特 灵活性高
公司名称	安徽玛特工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥市肥东县经开区公园路16号
联系电话	18019590933 18019590933

产品详情

挖掘机破碎斗的安装有两种方式：1、正装使用，就是进料口朝驾驶员方向，自铲自破。2、反装使用，就是进料口朝外，这样可用一台小挖机进行喂料，节省了自挖的时间，破碎斗就可以一直破碎，挖掘机破碎铲斗，产量也会随之提高。破碎斗维护工作制度：一定要对设备做好定期的清理工作，尤其是每次使用完毕之后都是需要对其进行好清理的，福州破碎斗，只有这样才能够更好的避免设备老化。

挖掘机破碎斗可以安装在挖机和铲车上面对建筑垃圾进行破碎，并且该设备不仅有破碎斗，还有筛分斗，所以很方便，在安装上只要符合要求的国内大型铲车挖机公司生产的设备都能快速安装使用，安装时间不超过1个小时，方便快捷，只要能让挖机进去的地方这个设备就能发挥作用。1.拆卸掉挖斗上的销轴销套，放在一旁备用。2.用黄油将黄油注入挖掘机破碎斗的钎杆孔套里，装上钎杆，钉入插销。3.挖机小臂前套放入到挖掘机破碎斗外壳耳板之间，安装好销轴销套，操纵挖机小臂，提起破碎斗，放下小臂“牛骨”，安装另外一部分的销轴销套。4.用两根高压软管连接小臂上的液压油管和破碎斗的中缸体，紧好螺栓，打开小臂上液压油管的阀门。5.安装完毕，进行试机，挖机破碎斗多少钱，查看运作的整体情况，适当调整。鄂式破碎斗结构特点：1、采用液压马达直接驱动，传动，维护简单。2、上下两块鄂板可以交换使用，单板额板前后可以调换使用，延长产品使用寿命。3、鄂式破碎斗整体采用的都是进口欧高强度耐磨板，结构强度高，产品质量小。4、排料口尺寸方便从15-120毫米进行调整。

破碎斗的操作步骤：1、不得在挖掘机履带侧操作破碎斗。2、不能让破碎斗直接下落来击碎石块。破碎斗直接下落来碎石的话，破碎斗或挖掘机会承受过大的力，这样容易损坏挖掘机、装载机部件。3、破碎斗工作时的较佳液压油温度为50-60，较高不得超过80。否则，应减轻破碎斗的负载。破碎斗的工

作原理：破碎斗的破碎方式为曲动挤压型，液压马达通过花键轴驱动偏心主轴，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时，顶板和动颚间夹角变大，进料口的楔型空间变大，大块物料在重力作用下，向下运动，当动颚板向定颚板接近时，进料口的楔型空间变小，物料被挤压、搓、碾等多重破碎；与此同时当动颚下行时，挖掘机破碎斗，顶板和动颚间夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出，随着液压马达的连续转动，破碎斗动颚作周期性的压碎和排料。挖掘机破碎斗是新型液压破碎设备，是挖掘机的配套设备，在使用时，这种设备是利用挖机臂铲装物料，对建筑垃圾或物料破碎处理，破碎之后的物料颗粒圆润，很适合需要标准，从而得到需求的物料块度，物料能够回收使用。

挖掘机破碎铲斗-福州破碎斗-安徽玛特|灵活性高由安徽玛特工程机械有限公司提供。安徽玛特工程机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽玛特——您可信赖的朋友，公司地址：安徽合肥市肥东县经开区公园路16号，联系人：刘经理。