

DYZ整体式液压拉马（拔轮器） DYP分体式液压拉马（拔轮器）

产品名称	DYZ整体式液压拉马（拔轮器） DYP分体式液压拉马（拔轮器）
公司名称	济宁市兴煤机械有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市任城工业园
联系电话	0537-2777222

产品详情

DYZ整体式液压拉马（拔轮器） DYP分体式液压拉马（拔轮器）

整体式液压拉马，分体式液压拉马，液压拉马价格，液压拉马厂家

产品主要名称：分体式液压拉马（液压拔轮器），一体式拉马，两爪式拉马，三爪式拉马等

一、分体式液压拉马工作原理 液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。

二、分体式液压拉马（液压拔轮器）应用：

液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。

三、分体式液压拉马（液压拔轮器）性能参数

型号规格	DYP-5	DYP-10	DYP-20	DYP-30	DYP-50	DYP-100

安全负重 T	5	10	20	30	50	100
行程 mm	100	125	120	150	100	160
三爪调节范围 mm	50-250	50-300	100-450	200-500	250-600	250-650
泵额定压力 MPa	63	63	63	63	63	63

四、分体式液压拉马（液压拔轮器）使用说明与注意事项 1、油阀杆，旋紧 2、调整钩爪座。
3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。6、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏。7、本液压拉马在-5 ~45 中使用，采用（GB443-84）N15机械油；在-20 ~-5 中使用，采用（GB442-64）合成锭子油。8、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马

DYZ整体式液压拉马（拔轮器） DYF分体式液压拉马（拔轮器），济宁兴煤专业生提供铁路配件，

质量优质，产品可靠，售后方便，我公司同时经营出售其他铁路配件如下：

轨道铁路器材：单开道岔，渡线道岔，液压弯道器，液压垂直弯轨机，液压起道机，齿条式起道机，矿车复轨机，YDQD复位机，立式扳道器，卧式扳道器，电动扳道器等

DYZ整体式液压拉马（拔轮器）

DYF分体式液压拉马（拔轮器），如有意向，咨询价格，请参考以下联系方式：

销售热线：手机：15550729356 座机：0537-2777222

传真：0537-2777222 联系人：汤静

阿里旺旺：xmkssb QQ：305236282

邮箱：xmkssb@126.com MSN:xmkssb@hotmail.com

网址：<http://www.jnxmkssb.b2b.hc360.com/>