

Perkins珀金斯威尔逊奥林匹亚发电机配件燃油泵2643C249高压油泵

产品名称	Perkins珀金斯威尔逊奥林匹亚发电机配件燃油泵2643C249高压油泵
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:2643C249 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

Perkins珀金斯威尔逊奥林匹亚发电机配件燃油泵2643C249高压油泵

品牌：Perkins珀金斯

零件号：2643C249

品名：燃油泵、高压油泵

Perkins 珀金斯发动机配件

珀金斯高压油泵131017592 珀金斯高压油泵 131017611 珀金斯高压油泵 131017961 珀金斯高压油泵
131017981 珀金斯高压油泵 2643B128 珀金斯高压油泵 2643B131 珀金斯高压油泵2643B132
珀金斯高压油泵 2643B133 珀金斯高压油泵 2643B134 珀金斯高压油泵 2643B135
珀金斯高压油泵 2643B141 珀金斯高压油泵 2643B146 珀金斯高压油泵 2643B305 珀金斯高压油泵
2643B315 珀金斯高压油泵 2643B317 珀金斯高压油泵 2643B319 珀金斯高压油泵 2643B323
珀金斯高压油泵 2643B332 珀金斯高压油泵 2643B335 珀金斯高压油泵 2643B336
珀金斯高压油泵 2643B337 珀金斯高压油泵 2643B338 珀金斯高压油泵 2643B339
珀金斯高压油泵 2643B341 珀金斯高压油泵 2643B342 珀金斯高压油泵 2643C113
珀金斯高压油泵 2643C121 珀金斯高压油泵 2643C122 珀金斯高压油泵 2643C132
珀金斯高压油泵 2643C138 珀金斯高压油泵 2643C144 珀金斯高压油泵 2643C159 珀金斯高压油泵
2643C166 珀金斯高压油泵 2643C170 珀金斯高压油泵 2643C174 珀金斯高压油泵 2643C178
珀金斯高压油泵 2643C188 珀金斯高压油泵 2643C196 珀金斯高压油泵 2643C199
珀金斯高压油泵 2643C210 珀金斯高压油泵 2643C211 珀金斯高压油泵 2643C219
珀金斯高压油泵 2643C232 珀金斯高压油泵 2643C236 珀金斯高压油泵 2643C238
珀金斯高压油泵 2643C240 珀金斯高压油泵 2643C242 珀金斯高压油泵 2643C248

珀金斯高压油泵 2643C249 珀金斯高压油泵 2643C259 珀金斯高压油泵 2643C270
珀金斯高压油泵 2643C277 珀金斯高压油泵 2643C278 珀金斯高压油泵 2643C279
珀金斯高压油泵 2643C280 珀金斯高压油泵 2643C281 珀金斯高压油泵 2643C282
珀金斯高压油泵 2643C288 珀金斯高压油泵 2643C292 珀金斯高压油泵 2643C306
珀金斯高压油泵 2643C316 珀金斯高压油泵 2643C317 珀金斯高压油泵 2643C321

珀金斯高压油泵 2643C327 珀金斯高压油泵 2643C606 珀金斯高压油泵 2643C610
珀金斯高压油泵 2643C612 珀金斯高压油泵 2643C613 珀金斯高压油泵 2643C616
珀金斯高压油泵 2643C620 珀金斯高压油泵 2643C623 珀金斯高压油泵 2643C645
珀金斯高压油泵 2643D166 珀金斯高压油泵 2643D172 珀金斯高压油泵 2643D188

珀金斯高压油泵 2643D196 珀金斯高压油泵 2643D602 珀金斯高压油泵 2643D633 珀金斯高压油泵
2643D640 珀金斯高压油泵 2643D641 珀金斯高压油泵 2643D642 珀金斯高压油泵 2643D643
珀金斯高压油泵 2643D644 珀金斯高压油泵 2643D661 珀金斯高压油泵 2643J601 珀金斯高压油泵
2643J603 珀金斯高压油泵 2643J611 珀金斯高压油泵 2643J616 珀金斯高压油泵 2643J620
珀金斯高压油泵 2643J637 珀金斯高压油泵 2643J641 珀金斯高压油泵 2643L610
珀金斯高压油泵珀金斯高珀金斯高压油泵2643L610R 珀金斯高压油泵

珀金斯高压油泵 2643U005 珀金斯高压油泵 2643U201 珀金斯高压油泵 2643U204 珀金斯高压油泵
2643U205 珀金斯高压油泵 2643U206 珀金斯高压油泵 2643U207 珀金斯高压油泵 2643U208
珀金斯高压油泵 2643U209 珀金斯高压油泵 2643U212 珀金斯高压油泵 2643U213 珀金斯高压油泵
2643U214 珀金斯高压油泵 2643U215 珀金斯高压油泵 2643U217 珀金斯高压油泵 2643U220
珀金斯高压油泵 2643U221 珀金斯高压油泵 2643U222 珀金斯高压油泵 2643U229 珀金斯高压油泵
2643U231 珀金斯高压油泵 2643U232 珀金斯高压油泵 2643U236 珀金斯高压油泵 2643U601
珀金斯高压油泵 2643U602 珀金斯高压油泵 2643U603 珀金斯高压油泵 2643U604 珀金斯高压油泵
2643U605 珀金斯高压油泵 2643U607 珀金斯高压油泵 2643U608 珀金斯高压油泵 2643U609
珀金斯高压油泵 2643U610 珀金斯高压油泵 2643U611 珀金斯高压油泵 2643U622 珀金斯高压油泵
2643U634 珀金斯高压油泵 2643U636 珀金斯高压油泵 2643U639 珀金斯高压油泵 2643U646
珀金斯高压油泵 2643U647 珀金斯高压油泵 2643U648 珀金斯高压油泵 2643U651 珀金斯高压油泵
2643U652 珀金斯高压油泵 2643U653 珀金斯高压油泵 2643U654 珀金斯高压油泵 2644A403
珀金斯高压油泵 2644C109 珀金斯高压油泵 2644C110 珀金斯高压油泵 2644C311 珀金斯高压油泵
2644C312/24

珀金斯高压油泵 2644C314 珀金斯高压油2644C317/23 珀金斯高压油泵 2644C736 珀金斯高压油泵
2644D054 珀金斯高压油泵 2644D056 珀金斯高压油泵 2644D057 珀金斯高压油泵 2644D058
珀金斯高压油泵 2644N204 珀金斯高压油泵 2644N205 珀金斯高压油泵 2644N207 珀金斯高压油泵
2644N208 珀金斯高压油泵 2644P501 珀金斯高压油泵 2644P502

Perkins珀金斯发动机零配件:

1、主要保修件：机油格(机油滤清器)、柴油格(柴油滤清器)、风格(空气滤清器)、水格、滤清器套装、气缸顶垫片、节温器、

2、主要大修件：前油封、后油封、上部修理包、下部修理包、主轴瓦、连杆瓦、连杆、连杆螺丝、连杆杯士、连杆柱塞、进气门、排气门、进气门导管、排气门导管、气门锁片、进气门座、排气门座、气门弹簧(外)、气门弹簧(内)、弹簧气门上座、弹簧气门下座、气门桥、活塞总承、活塞环、缸套、缸套环、缸套密封圈、止推片、冷却喷油咀、喷油器铜套、喷油咀胶圈、摇臂轴、增压器总承、柴油冷却器、充电机、起动、凸轮轴、凸轮轴铜套、风扇、水位水箱制、机油泵、曲轴总承、电子调速器、油压感应器、压力感应器、转速感应器、油压表、水温表、手摇泵、增压器修理包、高压油泵、高压油管、水泵总承、水泵轴、水泵修理包、顶杆、油底壳垫片、油门索制、吸车索制、盘头垫片、摇臂、发热器

、中缸、盆头水淹、充电机刷头

连杆、活塞与活塞销、活塞连杆组的拆卸：

打开边盖，拆下边杆螺丝，注意用手托住连接杆盖，以防止坠入油底壳内，并防止碰伤轴瓦。

从连杆下端将活塞连杆往上推，自气缸盖套上口沿气缸中心线取出活塞连杆，取出时严防碰伤气缸套内壁。

对活塞顶，活塞裙及活塞环槽内的积炭应清理干净，并进行检视，确定是否需换新。

拆装活塞销时，应放在机油内加热至100~120 。装活塞时必须注意活塞顶部燃烧室开口方向与连杆大头切口的相对位置，后用尖头钳装好活塞销锁簧。

安装活塞环时，先装下层的环，不宜扩张过大，以免活塞环折断。同时注意活塞环的内、外倒角方向。安装螺旋弹簧油环时，先将弹簧套入环槽，再装油环圈，使弹簧全部嵌入油环圈内圆凹槽内，并将弹簧接口置于油环圈开口的对面位置。装好后各环开口应依次错开120度，在环槽内无卡滞现象，且活塞环间隙和侧隙应符合规定。

在活塞连杆、气缸套，曲轴等配合面处涂上足够的清洁机油，然后在气缸套上放置活装塞的专用工具，用木柄轻轻地将活塞打入气缸套内，这时用手在下端引导，使连杆大端轴瓦内圆与连杆轴颈贴合。注意燃烧室开口方向或连杆大头切口面的方向切不可错。装上配对的连杆盖，用扭力扳手分数次均匀交替拧紧连杆螺丝直至规定的值，各缸活塞连杆组装好后，转动曲轴应灵活无阻滞现象。

帕金斯主要机型：403C-07、403C-11、403C-15、404C-22、404C-22T、403D-07、403D-11、403D-15、403D-15T、404D-22、404D-22T、404D-22TA、404A-22、1103C-33、1103C-33T、1103C-33TA、1103A-33、1103A-33T、1104C-44、1104C-44T、1104C-44TA、1104C-E44T、1104A-44、1104A-44T、1106C-E60TA、1104D-E44T、1104D-E44TA、1104D-44、1104D-44T、1104D-44TA、1104D-E44T、1104D-E44TA、1106D-E66TA、1106C-E66TA、1106A-70TG、1106A-70TA、1106C-70TA、1106D-70TA、1106D-E70TA

、2206C-E13TAG2、2206D-E13TAG2、2306C-E14TAG2、2506A-E15TAG2、2506C-E15TAG1、2506D-E15TAG1、2806A-E18TAG2、2806C-E16TAG2、2806C-E18TAG1A、4006-23TAG3A、4008TGA2A、4012TAG2、4012-46TWG2A、4012-46TAG2A、4016TAG2A、804D-33、804D-33T、804C-33、804C-33T、1004、1006、704-30、1306、2、1506A-E88TAG1、1506D-E88TA、2006TAG、3008TAG、3012TAG等

卡特CAT主要机型：C4.4、C1.1、C2.2、C3.3、C3.4、C6.6、C7.1、3054、3054C、3056、C7、C9、C13、C15、C18、3066等

洋马Yanmar主要机型：3TNE84、3TNV84、4TNV84、3TNE88、4TNE84、3TNV88、4TNE88、4TNV88、4TNE94、4TNV94、4TNE98、4TNV98、4TNE106、4TNV106等

沃尔沃Volvo主要机型：TAD520GE、TAD531GE、TAD720GE、TAD721GE、TAD722GE、TWD1620G、TWD1630G、TAD1630G、TAD1630GE、TAD1631G、TAD1631GE、TAD732GE、TAD734GE、TAD941GE、TAD1343GE、TAD1241GE、TAD1242、GETAD1641GE、TAD750VE、TAD740GE、TAD1643VE

约翰迪尔/强鹿John Deere主要机型：3029TPY29、3029TPY24、3029TF120、3029TF270、3029TF270、3029DKV51、3029DKV54、

3029DKV55、 3029DKV50、 4045HE051、 4045HL284、 4045HL282、 4045HL287、 4045HL287、 4045HL288、
4045HL288、 4045HP052、 4045HT054、 4045HT054、 4045HT064、 4045HT056、 4045HT065、 4045HT059、
4045HT067、 4045HT061、 4045HT074、 4045HT064、 4045HT075、 4045HT065、 4045HDW53、 4045HT072
、 4045HDW54、 4045HT086、 4045HE050、 4045HT087、 4045HL280、 4045HT281、 4045HL281、 4045HF285
、 4045HL282、 4045HF285H、 4045HL283、 4045HF285I、 4045HCP07、 4045HCP05、 4045HCP11、 4045HC
P28、 4045HXU01、 4045TF120、 4045TF150、 4045TF158、 4045TF270、 4045TF275、 4045TT056、 4045TT081
、 4045TT088、 4045TT094、 4045TT093、 4045TT089、 4045TT096、 4045TT090
、 4045TP066、 4045TT066、 4045TT082、 4045TF151、 4045TLV56、 4045TLV54、 4045TT050、 6068HDW64
、 6068HT070、 6068HFG85、 6068RW208、 6068HRT82、 6068HF485、 6068HXU01、 6068HDW80、 6068HD
W83、 6068HDW71、 6068HT087、 6068HRT81、 6068HFL84、 6068HRW64、 6068HDW75、 6068HRW78、 6
068HT062、 6081HF001、 6081HN001、 6081HN003、 6081HRW27、 6081AF001、 6081HDW01、 6081TF001

、 6081HT006、 6081HDW10、 6081HT001、 6090HF484、 6090HFG86、 6090HN005、 6090HH008、 6090HT0
09、 6090HT007