

惠山区应急发电车租赁 惠山区出租高压发电机组 光之明电力

产品名称	惠山区应急发电车租赁 惠山区出租高压发电机组 光之明电力
公司名称	山东光之明电力设备有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	帕金斯:假负载测试 2806:变压器出租 英国:柴油发电机组
公司地址	首选本地公司 浙江各地区设有租赁站点- 全国连锁机构
联系电话	15168804444 15168864444

产品详情

柴油发电机组由于使用不同，依照柴油发电机的不同配置，在启动和启动方面存在一定的差异。此外，在很多情况下，我们会发现我们购买的柴油发电机组的操作步骤可能与实际配置不同。柴油发电机启动的具体讲解。一、开架式柴油发电机应首先检查水路、油路、电池等，检查电机上的空气开关是否在OFF档位，并连接负载电缆。连接油箱，需要泵油，直到回油管出现回油。如果长时间没有回油或者有压力感，需要松开回油螺丝，里面可能有空气，这样柴油就进不去了。泵油后，钥匙需要启动开关，按下启动按钮，调整油门拉线，使频率达到50hz，电压在400v左右，固定油门拉线位置，观察柴油发电机是否有异常噪音。

发电机启动方式二、全自动式或是半自动式 自动或半自动柴油发电机可以明确地发现单独的液晶显示控制台或独立的控制柜，如静音发电机。全自动和半自动操作系统的区别在于，全自动可以自动检测市电自动切换和启动发电。半自动需要手动启动、停止和操作切换。下面我们讲解具体的步骤。

1.全自动模式(市电功能自动检测) 打开钥匙，旋转开关处于自动档位。按下AUTO板按钮，柴油发电机组控制系统会依照市电情况自动启动柴油发电机组。柴油发电机组在市电时会自动停止。如果有问题，可直接按紧急停车开关。如出现报警情况可按stop进行复位。

2、手动模式：（人工操作）打开钥匙，旋转开关到手动位置（半自动不需要），旋转按钮必须在怠速位置，不能出现在高速位置，然后钥匙旋转到START，柴油发电机组将直接启动，运行10-15秒预热，然后旋转速度旋转按钮到高速位置，查看显示数据，如果数据正常，可以打开发电机上的空气开关。需要停机时，需要先断开柴油发电机组的空气开关。然后机组空载运行10-15秒后按下急停键，柴油发电机组会自动停机，然后按下stop键进行复位。关掉钥匙。