

# 英国珀金斯Perkins点火开关385202910进口发动机配件维修服务中心

产品名称	英国珀金斯Perkins点火开关385202910进口发动机配件维修服务中心
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:385202910 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机线束型号规格：

CH10972、CH12042、CH12043、CV18582、CV19999、CV2810、CV2811、CV2812、CV6234、CV67722、CV70854、T400690、T401111、T401202、T401230、T401285、T401444、T401460、T401461、T401525、T401553、T401575、T401675、T401844、T405973、T407310、T408148、T408162、T408457、T408642、T408666、T408850、T409623、T409636、T409641、T409644、T409786、T410344、T410863、T411624、T411625、T411854、T411999、T412045、T412634、T412657、T412986、T414086、T414436、T414579、T414608、T414707、T414781、T415463、T415713、T415788、T416050、T416293、T416295、T417358、T417360、T417538、T417805、T417812、T418273、T418798、T419155、T419161、T419162、T419165、T419167、T419203、T419638、T419731、T419780、T419851、T420466、T421414、T421433、T422251、U85606590、185606681、3161C013、3161C049、3161C069、3161C096、3161C098、680/123、680/146、680/196、680/91、697/101、697/102、697/162、697/180、697/183、697/189、7093994C91、7094748C91

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机水滤型号规格：

CV70807、26550001、26550002、7092229C1

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用导管、气门导管型号规格：

CH10724、CH12583、CV12224、CV19279、CV8525/M、GE50017、L343FF02、MP10003、MP10526、OE43070、OE43636、OE46001、OE47572、OE47573、SE1/45、SE1A/45、T400742、T400743、T401077、T401139、T401899、T406029、T406143、T407959、T412680、T412954、T412956、U3316A013、1813892C1、1815264C1、1820264C1、1824646C1、1824647C1、1889268C1、26420626、26420637、26435135、26435755、331

3A012、3313A035、3313E734、3313E735、3316A031、3316A032、3318A702、3318A705、3343F041、3343J02  
1、33431505、33432532、392/42、392/54

发动机动力不足

可能原因:

#### 1.燃油质量低劣

排空燃油箱中的燃油，安装新的燃油滤清器滤芯。给燃油箱加注高质量燃油

#### 2.燃油压力低

确保燃油箱中有足够的燃油。检查燃油系统有无遗漏。检查燃油箱与燃油输油泵之间的燃油管路有无严重弯曲。检查燃油系统中有无空气，检查燃油压力。在满负荷转速下，检查燃油输送泵是否正常。检查燃油滤芯前后压力差,如果燃油压力降低，安装新的燃油滤清器滤芯。

#### 3.燃油系统中有空气

找出燃油系统中的漏气之处，并修补漏气处。除掉燃油系统中的空气

#### 4.进气系统有遗漏

检查进气管的压力。检查空气滤清器的空气阻力

#### 5.燃油调定不正确

如有必要，调整燃油调定

#### 6.燃油调整拉杆

对拉杆进行调整，使其具有满行程。更换损坏或出了故障的零部件

#### 7.阀门间隙不正确

调整阀门间隙。

#### 9.燃油输油泵滤清器滤网堵塞

卸下并清洁滤网

销售perkins常用耗材：上盖垫片/气门室盖垫，上修包，下修包，节温器，喷油器（喷油嘴），活塞，活塞环，缸套，进气门，排气门，进气门座圈，排气门座圈，气门油封，气门锁片，气门顶杆，气门弹簧，连杆，连杆螺丝，连杆衬套，连杆瓦，止推片，主轴瓦，曲轴，提升泵/燃油泵/手摇泵/柴油泵，高压油泵，水温传感器，机油压力传感器，转速传感器，水泵，机油泵，启动马达，充电机，电磁阀，风扇皮带，油底壳垫片，水泵垫片，增压器，油底壳垫片等