

洋马船舶水泵修理包

产品名称	洋马船舶水泵修理包
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洋马 产地:日本
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

湖南英珀威机械有限公司主营各种进口品牌发动机配件，柴油发电机组配件，工程机械、农机发动机配件，是珀金斯Perkins湖南地区授权代理，主营全系列珀金斯Perkins全车发动机配件，提供卡特CAT、洋马Yanmar、沃尔沃Volvo、约翰迪尔/强鹿John Deere发动机大修配件

主营产品：机油滤，柴油滤，空滤，油水分离器，水滤，维修四配套，活塞，活塞环，活塞销，卡簧，缸套，缸套胶圈，大小瓦，连杆瓦，主轴瓦，止推瓦，全车垫片（气缸垫，大修包，上修包，下修包），前油封，后油封，电磁阀，泄压阀，水泵，机油泵，增压器，喷油器，喷油嘴，高压油泵，输油泵，连杆，连杆螺丝，连杆衬套，冷却器，凸轮轴瓦，进气门，排气门，气门座圈，气门导管，气门油封，气门锁片，气门弹簧，预热塞，机油压力传感器，水温传感器，转速传感器，缸体，缸盖，曲轴，凸轮轴，气门挺杆，气门挺柱，摇臂，气门室盖，齿轮室盖，油底壳，高压油管，上下水管，节温器，马达，充电机，风扇，皮带轮，涨紧轮，飞轮，飞轮齿圈，活塞冷却喷嘴等

需要进口发动机配件欢迎联系我司，库存齐全，价格优惠！

泵头 129935-51741

泵头 129927-51741

94气缸垫 129906-01350

98气缸垫 129907-01331

熄火电磁阀 119233-77932

管密封 123907-11601

后油封 129916-01790

前油封 129916-01800

水泵 129907-42000

电子吸油泵 119225-52102

机柴滤套包 119005-35170/129907-55810

齿条执行器 129927-61601

气缸床 119025-01332

前油封 119717-01800

后油封 119734-02220

马达 119515-77010

水泵 119025-42000

帕金斯主要机型：403C-07、403C-11、403C-15、404C-22、404C-22T、403D-07、403D-11、403D-15、403D-15T、404D-22、404D-22T、404D-22TA、404A-22、1103C-33、1103C-33T、1103C-33TA、1103A-33、1103A-33T、1104C-44、1104C-44T、1104C-44TA、1104C-E44T、1104A-44、1104A-44T、1106C-E60TA、1104D-E44T、1104D-E44TA、1104D-44、1104D-44T、1104D-44TA、1104D-E44T、1104D-E44TA、1106D-E66TA、1106C-E66TA、1106A-70TG、1106A-70TA、1106C-70TA、1106D-70TA、1106D-E70TA

、2206C-E13TAG2、2206D-E13TAG2、2306C-E14TAG2、2506A-E15TAG2、2506C-E15TAG1、2506D-E15TAG1、2806A-E18TAG2、2806C-E16TAG2、2806C-E18TAG1A、4006-23TAG3A、4008TGA2A、4012TAG2、4012-46TWG2A、4012-46TAG2A、4016TAG2A、804D-33、804D-33T、804C-33、804C-33T、1004、1006、704-30、1306、2、1506A-E88TAG1、1506D-E88TA、2006TAG、3008TAG、3012TAG等

卡特CAT主要机型：C4.4、C1.1、C2.2、C3.3、C3.4、C6.6、C7.1、3054、3054C、3056、C7、C9、C13、C15、C18、3066等

洋马Yanmar主要机型：3TNE84、3TNV84、4TNV84、3TNE88、4TNE84、3TNV88、4TNE88、4TNV88、4TNE94、4TNV94、4TNE98、4TNV98、4TNE106、4TNV106等

沃尔沃Volvo主要机型：TAD520GE、TAD531GE、TAD720GE、TAD721GE、TAD722GE、TWD1620G、TWD1630G、TAD1630G、TAD1630GE、TAD1631G、TAD1631GE、TAD732GE、TAD734GE、TAD941GE、TAD1343GE、TAD1241GE、TAD1242、GETAD1641GE、TAD750VE、TAD740GE、TAD1643VE

约翰迪尔/强鹿John Deere主要机型：3029TPY29、3029TPY24、3029TF120、3029TF270、3029TF270、3029DKV51、3029DKV54、

3029DKV55、3029DKV50、4045HE051、4045HL284、4045HL282、4045HL287、4045HL287、4045HL288、4045HL288、4045HP052、4045HT054、4045HT054、4045HT064、4045HT056、4045HT065、4045HT059、4045HT067、4045HT061、4045HT074、4045HT064、4045HT075、4045HT065、4045HDW53、4045HT072、4045HDW54、4045HT086、4045HE050、4045HT087、4045HL280、4045HT281、4045HL281、4045HF285、4045HL282、4045HF285H、4045HL283、4045HF285I、4045HCP07、4045HCP05、4045HCP11、4045HC

P28、4045HXU01、4045TF120、4045TF150、4045TF158、4045TF270、4045TF275、4045TT056、4045TT081、4045TT088、4045TT094、4045TT093、4045TT089、4045TT096、4045TT090、4045TP066、4045TT066、4045TT082、4045TF151、4045TLV56、4045TLV54、4045TT050、6068HDW64、6068HT070、6068HFG85、6068RW208、6068HRT82、6068HF485、6068HXU01、6068HDW80、6068HDW83、6068HDW71、6068HT087、6068HRT81、6068HFL84、6068HRW64、6068HDW75、6068HRW78、6068HT062、6081HF001、6081HN001、6081HN003、6081HRW27、6081AF001、6081HDW01、6081TF001、6081HT006、6081HDW10、6081HT001、6090HF484、6090HFG86、6090HN005、6090HH008、6090HT009、6090HT007

关于拆装洋马发动机高压油泵的顺序

- 1、在发动机停止工作的状态下，用12的套筒扳手把高压油泵齿轮室盖的7个螺钉拆下，拆下喷油泵齿轮室盖；
- 2、用17的开口扳手，把连接高压油泵及喷油器的高压油管拆下；
- 3、盘转动曲轴，观察喷油泵泵头处出油口，瞬间出油为准，即确定是第几缸供油工作状态（现以缸喷油为准）；
- 4、在高压油泵前端有1个齿轮，称为喷油泵齿轮。喷油泵齿轮又与1个惰齿轮连接。现特别要求：在拆下高压油泵之前，惰齿轮与喷油泵齿轮的连接部位一定要做好记号（作刻度）；
- 5、用12的套筒扳手，拆下喷油泵齿轮上的4个螺钉；
- 6、用14套筒扳手，拆下高压油泵前端的固定螺母；用12、14套筒扳手拆下高压油泵的调节板，拆下停车电磁阀插头，这样就可以把原车的高压油泵拿下来；
- 7、在装新的高压油泵时，先装上高压油泵，用手压紧固定螺母（不能用工具加紧）
- 8、在没有装喷油泵齿轮前，接通柴油管路，接上停车电磁阀插头，打开电门（不能起动，只要通电就可以），电子输油泵工作，柴油上到高压油泵调节高压油泵（27套筒），使得与原油泵的供油缸对应，（原油缸为缸就调至缸）
- 9、关电门锁，把喷油泵齿轮与惰齿轮的刻度对应好装上，上紧螺钉。
- 10、装好高压油管，装好齿轮盖，起动试机。