

# 鸿福电动叉车，鸿福步行电走式堆高机G1525

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 鸿福电动叉车，鸿福步行电走式堆高机G1525         |
| 公司名称 | 深圳市咏鑫升降机械有限公司                  |
| 价格   | 12800.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:鸿福<br>型号:G1525<br>载重:1500KG |
| 公司地址 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号     |
| 联系电话 | 0755-29199655 18926512585      |

## 产品详情

鸿福电动叉车，鸿福步行电走式堆高机G1525，高品质自走式电动堆高机，深圳咏鑫升降机销售和售后。

鸿福电动叉车，鸿福步行电走式堆高机G1525使用操作说明；

1. G系列步行电走蓄电池堆高车：前进、后退操作。a)

打开钥匙，上拨红色断电开关，使控制回路通电，拨动绿色加速旋转钮即可前进，后退动作。b)

如负载过大或者角度过大，此车运行中会自我断电保护，必须卸载按下复位开关方可重新启动。c)

手柄红色按钮为紧急方向开关，车子正常后退中，如遇紧急情况，按住此开关，车子会反向行驶。d) 此机台以操纵手把控制转弯方向，将操作手把往左转即左转弯，右转即右转弯，转弯角度随手把的旋转角度而改变。左右大角度为175度。注意！行驶中勿任意改变前进退后方向，必须等车子停下来后再变换。高速行驶时，除紧急状况外，切勿急转弯，否则易导致载物从载台上摔下，而造成伤害及损失。2.

停车、刹车a) 将加速旋转钮回复中立位置时，机台即失去加速力而慢慢停下来。

注意！行驶中除紧急状况外，勿急停刹车，否则易导致所载货物倾倒。3. 升降操作a)

上升：打开电控箱上钥匙开关，顺时针旋紧回油调节阀。按下绿色按钮，货叉就会抬升。b) 下降：逆时针旋开回油调节阀，货叉就会下降，随回油调节阀旋开程度，自由控制货叉下降速度。注意！无论是上升还是下降货叉都要平稳缓慢进行，不可操之过急。4. 充电操作a) 将充电机之安全插座插入电瓶端的安全插座，按下充电机电源开关，即开始充电，至充满电时，电源会自动关闭。b) 充电时间正常情况下，需要8至10小时，但若电瓶蓄电量完全耗尽时，可能需要12小时才能充饱电，因此每日工作完时，务必记得充电，亦切记不可过放电，否则将降低电瓶寿命。注意！机台长时间不使用时，亦需每隔15天检查及充电一次，如果超过半年时间电瓶处于完全放电状态下，电瓶可能会产生深度放电而不能使用。c) 每个月至少应有一次均衡充电，均衡充电的电流小，可使还原的铅均匀分布于极板上，因而增加电瓶的效能。但充满电所需要时间较长，因此建议于例假日作此项充电。注意！充电时严禁火花，否则可能导致氩氧爆炸而造成人员受伤，电瓶毁损的危险。

## 鸿福电动叉车，鸿福步行电走式堆高机G1525产品参数

型号单位单节式双节式G1016G1516G1020G1025G1030G1035G1520G1525G1530额定起重量Qkgs1000150010001500  
01500  
载荷中心Cmm500操纵方式步行式大起升高度Hmm160016002000250030003500200025003000  
货叉低高度hmm80转弯半径Rmm145014501450145014701470145014501470  
车身总长Lmm16761682  
车身总宽Bmm913913913913950950913913950  
车身总高H2mm208020801530175020002240153017502000  
起升后高度H1mm208020802540299035104000254029903510  
货叉尺寸（长X宽X高）1000x150x60（mm）  
货叉外宽B1745（mm）  
货叉内宽B2445（mm）  
制动方式电磁制动  
驱动轮170×56（mm）  
前轮80×68（尼龙）（mm）  
后轮180×50（尼龙）（mm）  
驱动电机0.5kw  
提升电机1.6kw  
蓄电池（电压/容量）12V/115AH  
控制类型无级变速

特殊规格可根据客户要求订制欢迎咨询深圳咏鑫升降机