

# Perkins珀金斯帕金斯配件485510011电子输油泵

产品名称	Perkins珀金斯帕金斯配件485510011电子输油泵
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:485510011 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

Perkins珀金斯帕金斯配件485510011电子输油泵

品牌：Perkins

零件号：485510011

品名：电子输油泵

perkins/珀金斯发动机零配件产品零部件清单：

发动机：连杆瓦、曲轴瓦(大小瓦)、凸轮轴/传动齿轮组件、连杆总成、曲轴总成、曲轴齿轮、曲轴前后油封、汽缸盖部件、活塞组件(四配套)、飞轮齿圈、上下修理包、气门部件

燃油系统：高压油泵、输油泵(提升泵)、喷油器总成(喷油嘴)、高压油管、金斯高压油泵2641a312

进气系统：垫片/修理包、增压器

润滑系统：油底壳垫片、垫片/修理包、机油冷却器、机油泵

冷却系统：淡水泵、垫片/修理包、节温器(恒温器)

电气系统：启动马达、充电发电机

常规保养：机滤、柴滤、水滤、空滤、机油、防冻液

输油泵CV20150、CV7303、KRP1721、OD17308、OD20468、OD20514、SE597A、SE597G、SE597M、SE5

97N、T400130、T400181、T400392、T401343、T403485、T412942、T417342、T417414、T417445、T417502、T430907、T431167、T431168、T431174、T431934、ULPK0001、ULPK0002、ULPK0003、ULPK0004、ULPK0006、ULPK0007、ULPK0008、ULPK0009、ULPK0010、ULPK0011、ULPK0012、ULPK0013、ULPK0014、ULPK0015、ULPK0016、ULPK0017、ULPK0018、ULPK0019、ULPK0020、ULPK0021、ULPK0022、ULPK0026、ULPK0028、ULPK0029、ULPK0031、ULPK0032、ULPK0033、ULPK0034、ULPK0036、ULPK0038A、ULPK0039A、ULPK0040、ULPK0041、ULPK0042、U5MK8291、U5MK8292、Y01/00004、Y01/00005、130506140、130506351、130506361、2601834C91、2641A003、2641A004、2641A203、2641A204、440008174、485510011

## 珀金斯发动机燃油系统保养

- 1、每天进行日常目测和操作检查
- 2、每天将沉淀的水和污染物从油水分离器中排出，当仪表盘的报警装置报警时请立即重复此项操作
- 3、每天将沉淀在油箱底部的水和污物排出，排放螺母位于油箱的下方
- 4、为防止由于油箱页面下降而将作业环境中的灰尘吸入油箱，请按照操作保养之道说明书将油箱通风滤清器安装到位
- 5、当加注燃油时请确保燃油滤网在原位，请使用清洁的不可燃熔剂清洗滤网和油箱盖
- 6、添加燃油时，请仔细查看要添加的燃油是否清洁，尽量选择清洁的燃油。燃油滤清器安装时，请不要向燃油滤清器中预加入燃油。
- 7、安装滤清器后请使用手动泵油，同时打开排气阀。
- 8、按照操作保养规程更换燃油滤清器和油水分离器
- 9、将使用过的滤清器切开，检查是否安装的假冒滤清器，检查滤芯的污染情况，过多的污染物表明燃油品质或保养不及时
- 10、确保通过帕金斯代理商买配件

## 1000系列

### A.主要保修件

零件名稱(英文) 零件名稱(中文) 零件編號 數量/臺

FUEL FILTER 柴油格 26560143 1

FUEL FILTER 柴油格 26560141 1

OIL FILTER 機油格 2654403 1

FAN BELT 風扇皮帶 2614B665 1

NTAKE HEATER 發熱器 2666A018 1

THERMOSTAT 水膽 4133L054 1

ROCKER COVER JOINT 上蓋墊片 3681A054 1

## B.主要大修件

FRONT OIL SEAL 前油封 2418F437 1

REAR OIL SEAL 后油封 2418F475 1

REAR OIL SEAL 后油封 2418F701 1

KIT, TOP OHAUL 上部修理包 U5LT0349 1

KIT, BTM OHAUL 下部修理包 U5LB0370 1

INLET VALVE 進氣門 3142L081 6

VALVE EXHAUST 排氣門 3142D031 6

GUIDE INLET 進氣門導管 3313A012 6

GUIDE EXHAUST 排氣門導管 3318A705 6

INSERT INLET 進氣門座環 3314A141 6

INSERT EXHAUST 排氣門座環 3314A131 6

OUTER SPRING 彈弓 3174P409 12

VALVE SPRING CAP 彈弓塞 3342N011 12

VALVE SPRING COTTER 鎖片 33173108 12

OIL COOLER JET 冷卻噴咀 3861A027 6

VALVE SPRING COTTER 鎖片 3142W004 24

PISTON, KIT 活塞 4115P001 6

RING KIT 活塞環 UPRK0001 6

LINERS 缸套 3135X062 6

BEARINGS, BIG END STD 連杆瓦 U5ME0013 1

BEARINGS, BIG ENG STD 連杆瓦 U5ME0014 1

BEARINGS, BIG ENG STD 連杆瓦 U5ME0014A 1

BUSH SMALL END 杯士 3112A005 6

BEARINGS, MAIN STD 主軸瓦(U5MB0010) U5MB0022 1

BEARINGS, MAIN STD 主軸瓦 U5MB0010A 1

THRUST WASHER 止推片 31137551 2

THRUST WASHER 止推片 31137561 2

PUSH ROD 推杆 31434307 12

TAPPET 活門襯筒(3142U031) 3142U991 12

KIT REPAIR, TURBO 增壓器修理包 26741060 1

LIFT PUMP 手搖泵 ULPK0036 1

OIL COOLER 冷卻器總承 2486A993 1

INJECTOR 噴油咀總承 2645F027 6

WATER PUMP 水泵總承 U5MW0196 1

ROCKER ARM 搖臂 4115R311 6

ROCKER ARM 搖臂 4115R309 6

ROCKER ARM 搖臂 4115R306 6

LUB OIL PUMP 機油泵 4132F067 1

ALTERNATOR 充電機 2871A141 1

ALTERNATOR 充電機(2871A003) 2871A502 1

ALTERNATOR 充電機 2871A702 1

STARTER MOTOR 起動馬達(2873B071) 2873A030 1

STARTER MOTOR 起動馬達 2873D304 1

STARTER MOTOR 起動馬達 2873K406 1

TURBOCHARGER 增壓器總承 2674A080 1

TURBOCHARGER 增壓器總承 2674A346 1

FUEL INJECTION PUMP 高壓油泵 2643U607 1

FUEL INJECTION PUMP 高壓油泵 2644P501 1

KIT,CONROD 連杆 4115C331 6

KIT,CONROD 連杆 4115C312 6

KIT,CONROD 連杆 4115C315