

UPVC过滤器/保安过滤器/塑料过滤器/苏州PVC过滤器

产品名称	UPVC过滤器/保安过滤器/塑料过滤器/苏州PVC过滤器
公司名称	苏州嘉润环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州新区塔园路209号
联系电话	0512-69207592 13646211830

产品详情

UPVC过滤器/保安过滤器/塑料过滤器/苏州PVC过滤器

长期供应各种型号，质量保证，价格合理，量大从优。

产品优势：

- 1、过滤器采用UPVC材质，部件一次成型，标准化生产，更换、维修方便。
- 2、过滤器进、出水口在同一水平直线，留有外螺纹接头，安装简单、方便，节省成本，视觉美观、整齐。
- 3、过滤器布水采用从底部中心往上向四周均匀布水，滤芯受冲击阻力小，顶端有排气阀，便于过滤器中空气排出；
- 4、过滤器底部系统与顶部滤芯定位压紧板均采用一体设计，滤芯的安装并压紧容易又可避免内漏现象。
- 5、UPVC材质具有较强的耐腐蚀性、用于不锈钢不能代替的化工行业。

PVC滤芯过滤器 产品简介

PVC精密滤芯过滤器是一种高精度的过滤装置。主要由壳体和滤芯组成。产品主要用于前置或后置处理（根据滤芯过滤精度决定），广泛应用于电子行业、污水处理、饲料、食品、纯水处理等领域，也可用做家庭净水器使用。

安装方法： 拧开螺纹压盘，打开顶盖。在过滤器中正确安装的滤芯支数，用压盖压紧并固定；把压力表和排气阀安装在过滤器顶盖上预留的螺纹孔中； 盖住顶盖，拧紧压盘，无须过分用力；

确保过滤器安放在水平表面上，且与水泵并排成一直线； 请把水泵的出水口对准过滤器的进水口；
在粘接管道前，把提供的两副接头安装在过滤器的进出水螺纹口上；
用PVC管道将泵和过滤器连接起来。请将系统放置24小时后再运行。

运行方式： 在过滤器运行前请确保所有的阀都安装完毕；

确保过滤器是垂直放置，水泵的出水口与过滤器的进水口连接； 拧开过滤器顶盖上的排水阀；
接通水泵电源让水泵运行，直至过滤器中的空气全部被排出，水从排气阀流出； 拧紧排气阀；
过滤器调试好，可以运行。 注意；在排放空气时，请与过滤器保持适当的距离。

清洗与更换： 拧开排气阀排出过滤器内部空气； 拧开压盘，打开顶盖；

旋开并取出压盖，再从过滤器中取出滤芯； 清洗滤芯表面及折皱部分；
把清洗干净的或新的滤芯装入过滤器内，确保安装正确，密封良好；
盖上顶盖，拧紧压盘，但勿过分用力； 滤芯清洗和更换的时间由原水的水质决定。

注意：安装各种直径为28-30mm，外径为65-70mm的两端平压式滤芯8或9支；

最高工作温度：50℃，排气孔、压力表安装孔螺纹尺寸为G1/4"。

产品流量测试是以纯水，PN0.3，精度：3μm，工况下测算，具体选型请咨询工程师。