

# 安徽合肥西门子一级总代理商

产品名称	安徽合肥西门子一级总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

安徽合肥西门子一级总代理商 有关支持中断的数字量模块的信息，请参见相应的规范

插入模块后出现故障：插入的模块有故障 接通电源后出现故障：取下所有模块再分别插入 D D H 电池 2 耗尽或缺失 在电池盒 1 和 2 中插入新电池 如何在 S7-400

系统中对这些模块进行组态、装配和接线将在每个系统的安装手册中进行介绍 允许范围为 1 到 21 请勿对电池再充电 - 有危险！请勿打开电池 说明 应该

CPU “属性”对话框中的“预置组态与实际组态不符时启动”复选框 可装载固件 IM 467/IM 467 FO 支持通过固件装载程序更新固件(FW) 模拟量模块 5.26 模拟量输出模块 SM 432; AO 8 x 13

位(6ES7432-1HF00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 365 模拟量模块 5.26 模拟量输出模块 SM 432; AO 8 x 13 位(6ES7432-1HF00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 366 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 接口模块 6 6.1 接口模块的共性 功能

将一个或多个扩展机架(ER)连接到机架(CR)时，需要使用接口模块(一个发送 IM 和一个接收 IM) 通过 CPU 或接收 IM 的外部供电有故障，或第二个电源模块的供电有故障或缺少该模块 表格 1-2

符合低压指令要求的产品 名称 订货号 数字量输入模块 SM 421；DI 32 x UC 120 V 6ES7 421-1EL00-0AA0 数字量输入模块 SM 421；DI 16 x UC 120/230 V 6ES7 421-1FH00-0AA0 数字量输出模块 SM 422；DO 8 x AC 120/230 V/5A 6ES7 422-1FF00-0AA0 数字量输出模块 SM 422；DO 16 x AC 120/230 V/2A 6ES7

422-1FH00-0AB0 继电器输出模块 SM 422；DO 16 x UC30/230 V/Rel5A 6ES7 422-1HH00-0AA0

数字量输入模块 SM 421；DI 16 x UC 120/230 V 6ES7421-1FH20-0AA0 120/230 VAC 风扇部件 6ES7 408-1TB00-0XA0 PS 407 4A 6ES7 407-0DA01-0AA0 6ES7 407-0DA02-0AA0 PS 407 10A 6ES7 407-0KA01-0AA0

6ES7 407-0KA02-0AA0 PS 407 20A 6ES7 407-0RA01-0AA0 6ES7 407-0RA02-0AA0 PS 407 10A R 6ES7

407-0KR00-0AA0 6ES7 407-0KR02-0AA0 说明

在新版本中，上面列出的一些设备符合防爆准则的要求，而不是低电压指令的要求

[乐山西门子一级总代理商](#)