

# 机械裁断机 九钢机械吨位齐全 机械裁断机供应

产品名称	机械裁断机 九钢机械吨位齐全 机械裁断机供应
公司名称	东莞市九钢机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇龙桥路276号103室
联系电话	13650164750 13650164750

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市九钢机械有限公司

### 供应皮革布料海绵液压裁断机吸塑精密四柱裁断机

#### 操作注意及事项

1》裁刀设定时，一定要先放松设定手轮，使设定杆接触到裁断点控制开关否则裁刀设定开关转至ON时，无法产生设定的动作。2》工作时裁刀尽量置于上压板之中央位置，以免造成机械之单边磨损，影响其寿命。3》更换新裁刀，如高度不一样时，请依设定方法，重新设定。4》裁断动作时，手请离开裁刀或斩板，严禁用手去扶助刀模而来裁断，以免危险。5》操作人员如需暂离位置时，请务必关掉马达开关，以免他人不当操作而损坏机台。6》请避免超负荷使用以免损坏机器而减少使用寿命。

#### 裁断机定期检查

- 1、裁断机每天开机时，好先让机器空载运行1-2分钟方可进行裁切。
- 2、当裁断机停机超过一日以上，请将设定手柄放松，以防相关零件损坏。在操作中刀模应该放在裁断面的中间一带（约在两侧拉杆之间）。
- 3、裁断机每天下班前应进行清洁一次，并随时保持电气零件清洁。顺便检查螺丝是否松动，以便锁紧。
- 4、应定期检查机体内润滑系统是否正常运作，油箱内滤油器必须每月清洗一次。或感觉油泵噪音加大时

必需清洗。每当更换液压油时必将油箱清洗干净。

- 5、随时注意检查并保持油箱内的油位，液压油面应高出滤油网少30mm，但不可装油箱。若有严重耗失，请及时查找原因并采取相应的措施。
- 6、油管、接头需锁紧不可有漏油现象，油管工作时不可使油管产生磨擦，以防破损。
- 7、欲拆油管时应于压座底部放置垫块，使压座下降至垫块处以防循环油大量漏失。注意马达应完全停止无压力之下才能拆油压系统零件。
- 8、若机器不操作时，尽可能将马达停止。

现在机械裁断机被广泛应用工业的生产过程中，因为以前的机械裁断机已经不能满足现在高速度发展的工业化生产了，近许多朋友也在问我有好的产品推荐，到底哪家的产品质量好。九钢机械设备的机械裁断机质量就不错，该厂家的产品在市场上受到客户青睐和认可。九钢机械设备汇集了多年的行业经验，有生产研究该产品的高素质人才，凭借的产品质量以及到位的售后服务态度，产品的，远销全国各地，如果你有需要购买该产品，推荐他们家产品。