

福州钢管规格 福州广景钢管厂家 福州钢管

产品名称	福州钢管规格 福州广景钢管厂家 福州钢管
公司名称	福建广景机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇南井村
联系电话	13559101160 13559101160

产品详情

24.各种脚手架杆的延伸长度应大于10毫米，以避免滑动。

25、安装连接件时，开口朝向架子内侧，福州钢管搭设，近古螺栓向上，防止雨水侵入。安装直角连接器时，开口不得朝下。

26、拧紧螺栓，松紧应适当。通过松时队的脚手架稳定性不好，福州钢管搭建，过紧容易损坏配件。一般扭矩在39 ~ 49牛米范围内。脚手架在操作过程中可以用扳手控制。以上脚手架施工要点。

27.脚手架挑选的依据是什么脚手架搭设依据本工程修建平面和结构特色，以及工期紧、质量要求要素，故在挑选方案时要考虑以下几点：架体的结构设计做到结构，造价经济合理;在规则的条件和规则的运用期限内，能够充沛满意预期的安全性和耐久性。

28.选用资料时，力求做到常见通用，可周转使用，便于保养修理;结构选型时，力求做到结构合理、受力清晰;搭拆便利，便于查看检验。一至七层结构落地架和悬挑架的挑选依据总进展方案，福州钢管规格，地下室结构完结后当即刺进地下室防水施工，地下室外墙防水施工完结后进行住宅楼土方回填。

13.搭设和拆除脚手架时，施工范围内必须有警示标志，如红色标志：在建、正在维修或改造、尚未完工。绿色标志板：****完成并验收，准备使用。如果是交通大动脉，要有专人维护，不允许其他人进入。

14.在脚手架上挂好绿色标志后，未经检查人员允许，任何人不得擅自修改或拆除脚手架。改造后，脚

手架经专人检查认可后，即可恢复使用。

??15.脚手架必须避开高空电线区域，福州钢管，远离电线并保持安全。如果必须在电线区域工作，必须与电线保持安全距离。施工时，切断电源，确保施工人员安全。

福州钢管规格-福州广景钢管厂家(在线咨询)-福州钢管由福建广景机械设备租赁有限公司提供。“盘扣式脚手架,国标钢管,架子管”选择福建广景机械设备租赁有限公司，公司位于：福州市闽侯县南屿镇南井村，多年来，广景脚手架租赁坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广景脚手架租赁期待成为您的长期合作伙伴！