

株洲立式燃煤蒸汽锅炉

产品名称	株洲立式燃煤蒸汽锅炉
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

- 株洲立式燃煤蒸汽锅炉的安装
- 1、安装前应检查并清占锅炉设备，各部件应完损无缺。
 - 2、安装要有专人负责，司炉工参加，并配备管工、钳工、起重工等，组织有关人员熟悉图纸资料。
 - 3、安装地点要接近水汽地点，减少管路投资和散热损失，同时给水、排污方便，排污要接入地沟，以免沸水烫人。
 - 4、按地基图做好地基，并划好锅炉安装基准线。
 - 5、烟窗安装牢固，拉绳不得少于三根，穿过房面时要加防雨圈，各法兰连接处要严密不漏。
 - 6、根据图纸和锅炉布置的需要，在现场进行管道、阀门、仪表及附件的安装。
 - 7、灰坑盖板用户自理，但要找平，不能大量漏风。

株洲立式燃煤蒸汽锅炉的使用说明

- 1、检查和煮炉
 - (1) 锅炉使用和保养要有专人负责，司炉工要熟悉锅炉结构。了解锅炉的性能和操作要求。
 - (2) 锅炉上水位表三分之二外，观察水位有无下降，检查人孔、手孔、排污阀和清垢孔等处是否渗漏，有参漏时应消除。
 - (3) 锅炉各部件经检查证实安全后即可煮炉，煮炉可采用纯碱或磷酸钠，其用量以锅炉容积每立方米5Kg，应配制成20%溶液，燃烧48小时，停止燃烧水温降至70以下。
 - (4) 点火前检查阀门是否开启灵活可靠。
 - (5) 检查管接头，阀门及炉门是否严密和开关灵活可靠。
- 2、锅炉点火和燃烧
 - (1) 灰坑盖板盖好，不得大量漏风。
 - (2) 先在炉排上面放一层小木柴，点燃后再均匀撒上煤层，关上炉门，微开烟气调节门。
 - (3) 把煤从炉门投到炉排上后，应将火面调整均匀，煤层厚度保持在100-150mm，如煤上面有红火，应用新煤压住，根据着火情况适当调整烟气调节门开启程度。
 - (4) 当发现煤烧穿形成风洞量，应及时消除，可用周围的黑煤堵住或投煤盖住，以免破坏正常燃烧。
 - (5) 炉排的通风以从灰坑进入为主，灰坑进风不宜过大，不然后造成过早的将炉排上红煤烧完。如灰坑进风太少会使红煤堆积，所以应酌情调节灰坑盖板开度。
 - (6) 封炉时应先出将碴，再将炉排上加适当厚的新煤，关闭烟气调节门和灰坑盖板，打开炉门并将水加到最高水位。
 - (7) 封炉时炉排不能看见红火，再启动运行时，司炉工必须注意，水位要在低水线以上才能升炉，如水位在最低水位线以下，查明原因，待锅炉冷却后在进水使用。