

# 燃气热水器批发 燃气热水器 三温暖热水器公司

产品名称	燃气热水器批发 燃气热水器 三温暖热水器公司
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆三温暖电气有限公司

### 三温暖强排热水器显示e6

一般热水器故障代码E6：电脑板内部程序错乱所致，解决办法：

- 1、当热熔断器组件断开时，程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、热熔断器组件有无因干烧而损坏的现象。
- 2、热水器电脑板故障，也是容易出现问题的零件，如果把电源拔下来过五分钟再插上还是不可以只有更换了。
- 3、当万家乐热水器温控器动作断开时，程序中断。此时可检查连接线是否接插可靠、温控器是否故障，若温控器因干烧而动作，可自行复位。

### 燃气热水器的安装步骤

- 1、安装热水器的第一步是确定好安装的位置。燃气热水器必须安装在浴室外(平衡式燃气热水器除外)，并且必须按照标准安装排烟管，以便在使用时把燃气热水器产生的废气排至室外，否则可能会导致CO事故
- 2、确定位置之后，我们还需要确认热水器使用的电源插座一定要是220V三孔电源插座，接地线必须接地

，并确保接地良好，因为有的电工本身不专业，做的三孔电源，其实是没有地线的，所以这一点一定要确认好

3、上面两个步骤做完之后，燃气热水器，我们需要在墙壁上确定安装热水器的位置，做好标记，然后用螺丝qiang在墙上进行打洞，安装好螺丝以后，就可以准备把热水器挂在墙面上。然后按照左热右冷的方式，安装冷热进出水管。安装的时候要注意水管的距离

4、最后我们需要确定好燃气和水管，以防止出现意外。经过这些步骤，我们的燃气热水器就算安装完毕了

冬天温度比较低，燃气热水器的使用也应该注意防冻。气温低于0 时，燃气热水器水箱中残留的水在严寒的情况下容易结冻导致水箱冻裂。为解决这种情况，燃气热水器批发，可选择具备主动防冻功能的燃气热水器，燃气热水器厂家，在环境温度低于5 时，带有防冻功能的燃气热水器中的电加热装置就会启动加热（比如重庆三温暖牌燃气热水器），当水温高于10 时，电加热装置会自动关闭，从而保证热水器在冬季也能正常使用。

燃气热水器批发-燃气热水器-三温暖热水器公司(查看)由重庆三温暖电气有限公司提供。重庆三温暖电气有限公司是一家从事“燃气热水器,燃气锅炉,燃气容积式热水器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三温暖”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使三温暖热水器在燃气热水器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！