

水泥装车机低 大德水泥机械厂 龙岩市水泥装车机

产品名称	水泥装车机低 大德水泥机械厂 龙岩市水泥装车机
公司名称	山东大德水泥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市安阳路28号（凌河镇慈埠开发区店子街）
联系电话	15053670005

产品详情

移动装车机的组成主要由以下几部分组成：

- 1.输送带：在输送机中曳引和承载作用。可根据使用工况选用耐高温输送带、波纹挡边输送带等。
- 2.驱动装置：是输送机中的而动力部分。
- 3.传动滚筒：是动力传递的主要部件，输送带借其与传动滚筒之间的摩擦力而运行。
- 4.改向滚筒：用于改变输送带的运行方向。改向滚筒用于输送带下表面。
- 5.压带轮：用于改变输送带的运行方向。压带轮用于输送带上表面。
- 6.托辊：托辊用于支撑输送带和带上物料，使其稳定运行。
- 7.托带辊：托带辊用于在凸弧段机架上支撑输送带下分支，其支撑于输送带两侧的空边上。
- 8.立辊：立辊用于限制输送带跑偏，并安装在上、下过渡段机架上。每个过滤段机架上设4个，上下各两个。
- 9.拍打轮清料装置：用于拍打输送带背面，袋装物移动装车机厂家，震落粘在输送带上的物料。
- 10.拉紧装置：它的作用有：（1）使输送带具有足够的张力，保证输送带和传动滚筒间不打滑。（2）限制输送带在各支撑间的垂度，使输送机正常运转。
- 11.机架、头部漏斗、头部护罩、导料槽、中间架、中间架支腿等：在输送机中分别起支撑、防尘和导料作用。

水泥装车机还应用于建材、电力、轻工、粮食、港口、船舶等部门。

水泥装车机主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。带动输送带转动的滚筒称为驱动滚筒(传动滚筒);另一个仅在于改变输送带运动方向的滚筒称为改向滚筒。驱动滚筒由电动机通过减速器驱动，输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。驱动滚筒一般都装在卸料端，以增大牵引力，龙岩市水泥装车机，有利于拖动。物料由喂料端喂入，落在转动的输送带上，水泥装车机价格低，依靠输送带摩擦带动运送到卸料端卸出。

水泥装车机装置办法及注意事项：

依据不同的产品类型挑选合适的装置方法；非接触式打滑开关应尽量装置在远离强电磁场搅扰的方位，并罩上金属罩。打滑报警值的设定应该进行现场实测后设置；每个皮带输送机的速度参数一般都不相同，水泥装车机哪家好，实践的皮带工作速度还受到输送机装置方法及其结构的影响，所以有必要逐一设置每条输送机的打滑开关的动作报警值。

经过对移动装车机装置跑偏开关和打滑开关这两种维护装置，水泥装车机质量好，能够有效的下降输送机毛病发生的几率，减少毛病停机时间，同时还能更好的对输送设备及人员安全进行维护。

水泥装车机价格低-大德水泥机械厂-龙岩市水泥装车机由山东大德水泥机械有限公司提供。山东大德水泥机械有限公司位于山东省安丘市安阳路28号（凌河镇慈埠开发区店子街）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前大德水泥机械在多功能包装机中享有良好的声誉。大德水泥机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。大德水泥机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事吨袋包装机厂家，自动吨袋包装机，大袋吨袋包装机的厂家，欢迎来电咨询。