

# 吸塑裁断机 九钢机械一年质保 吸塑裁断机批发

产品名称	吸塑裁断机 九钢机械一年质保 吸塑裁断机批发
公司名称	东莞市九钢机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市桥头镇龙桥路276号103室
联系电话	13650164750 13650164750

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市九钢机械有限公司

怎么看哪家的吸塑裁断机产品质量好？

想要购买好的吸塑裁断机就要选择一家正规的厂家进行购买，这样才可以保证产品的质量。但是现在市场上售卖该产品的质量参差不齐，到底如何去辨别哪家的质量过关呢？想要购买品质有保障的吸塑裁断机，需要选择一家有正规营业执照、产品的厂家进行购买，九钢机械设备就是一家从事生产售卖吸塑裁断机的厂家，有的团队为产品质量保驾护航，并且有相关的营业许可证。如果你也需要购买吸塑裁断机的话，推荐九钢机械设备家的产品。

### 裁断机定期检查

- 1、裁断机每天开机时，好先让机器空载运行1-2分钟方可进行裁切。
- 2、当裁断机停机超过一日以上，请将设定手柄放松，以防相关零件损坏。在操作中刀模应该放在裁断面的中间一带（约在两侧拉杆之间）。
- 3、裁断机每天下班前应进行清洁一次，并随时保持电气零件清洁。顺便检查螺丝是否松动，以便锁紧。

- 4、应定期检查机体内润滑系统是否正常运行，油箱内滤油器必须每月清洗一次。或感觉油泵噪音加大时必需清洗。每当更换液压油时必须将油箱清洗干净。
- 5、随时注意检查并保持油箱内的油位，液压油面应高出滤油网少30mm，但不可装油箱。若有严重耗失，请及时查找原因并采取相应的措施。
- 6、油管、接头需锁紧不可有漏油现象，油管工作动时不可使油管产生磨擦，以防破损。
- 7、欲拆油管时应于压座底部放置垫块，使压座下降至垫块处以防循环油大量漏失。注意马达应完全停止无压力之下才能拆油压系统零件。
- 8、若机器不操作时，尽可能将马达停止。

裁断机换油的同时还需要做哪些作业？

裁断机换油是定时需要做的作业之一，那么在裁断机换油的同时还需要做哪些作业呢？

### 一、清洗油箱

油箱的洁净度直接影响着液压油的洁净度，再放掉脏油的同时，有必要对油箱进行全方面的清洗，可以抹布蘸柴油擦洗(请勿使用、松香水等)，晒干参加新油。

### 二、清洗过滤器

裁断机过滤器在换油时也有必要同时清洗，(建议：过滤器三个月清洗一次)可用摩托车化油器清洗剂处理。

### 三、调整光滑油量巨细

光滑油量巨细是在油路集成块回油路上调节，参加新油后启动机器，看光滑油量，需要调整的请调整到适宜巨细。

### 四、紧固松动的零件

裁断机在参加新油前，紧固液压件螺丝、管接头螺帽，以防液压件松动，影响裁断机压力。