

合肥蜀山大型环保租赁发电机四保护

产品名称	合肥蜀山大型环保租赁发电机四保护
公司名称	山东正阅机械设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	发电机租赁:山东正阅机械设备有限公司 应用领域:工程,矿工,酒店,演出,工厂,会展,应急发电,野外没电,更换线路等 规格:100kw-200000kw
公司地址	全国设有30余处工厂
联系电话	15206517027

产品详情

不间断电源(UPS)是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。为各项电视电影拍摄、酒店、大型商场、展览会、运动会、工厂、住宅区、工程公司、金融系统、铁路、工地施工、消防备用、企业避峰、等提供发电业务。8h工作制是接触器的基本工作制,约定发热电流参数就是按8h工作制确定的;不间断工作制较8h工作制严酷得多,接触器的触头容易出现氧化而线圈容易出现过热。在不间断工作制下,接触器需要降容使用;断续周期工作制的负载率则分别为标准值的15%、25%、40%和60%;短时工作制下触头的通电时间标准值分别为10min、30min、60min和90min等四种。使用类别接触器有四种标准使用类别,分别是AC-AC-AC-3和AC-4。

本地公司出租大型柴油发电机、备用发电机组、应急发电车50-1500KW

安全用电技术措施: 1、建立健全用电管理制度,各处设立专职的值班电工,配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须持证上岗,经常对现场的电气线路和设备进行安全检查,定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好业内资料,对查出的问题按“三定”原则限期整改。

2、建立对发电机组、各路配电箱、供电线路及电气设备检查、维修、保养等安全管理制度,严禁电气设备带病运行。

3、电源接入配电箱后,必须先检测再使用:不接负荷,分别合闸,依次检测每一漏电断路器,试验按钮应迅速自动分闸,断开电源,操纵手柄退回到“分”或“0”位置为合格。配电箱周围必须无杂物,有操作位置。

4、电源进线电缆应遵循下进下出的原则,在箱内经固定后分别接配电箱的L、N、PE各端。视负载额定容量,正确选择熔体,使熔断器可靠的、有效的起到短路保护和断开点的作用。熔体应采用合格的熔断器,严禁用铁丝、铝丝等非专用熔丝替代。

5、每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护装置；每台电气设备应用各自的开关箱，必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制，严禁用同一只开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)。山东正阅机械设备有限公司 6、配电箱投入正常使用后，应由专业电工定期测试，并作书面记录。各级配电箱明确专人负责，做好检查维修和清洁工作。箱内应保持整洁，不准存放任何东西，箱周围应保持通道的畅通。施工现场的固定露天配电箱、分配电箱必须架空设置，其底边距地高度不小于0.6米。

7、所有配电箱必须符合上海市建委有关规定，具有合格证，配好门锁，做好跨接，总配电箱、分配电箱下口应三面封闭，做好油漆，露天配电箱应搭好防雨棚。

8、遵守送电、停电的操作程序：发电机组 用电 总开关 分路开关 电源末端的漏电开关；停电，反之操作。凡断路器合不上闸，自动跳闸，禁止强行合闸，应查出原因、排除故障后才能合闸送电。

9、使用各种规格的配电箱必须遵守：a、空气断路器仅作总开关，转接用。b、50mA的漏电断路器只作转接用(100mA除外)；c、30mA的可作负载前端用。

10、电缆必须采用五芯橡皮电缆，保护零线严禁通过任何开关和熔断器，与工作零线不可混用。重复接地必须加在PE线上。