

热销LED后窗屏（出租车/面包车）

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 热销LED后窗屏（出租车/面包车） |
| 公司名称 | 深圳科德锐光电有限公司 |
| 价格 | 555.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田雪岗北路景和源工业区 |
| 联系电话 | 15118109515 |

产品详情

热销LED后窗屏（出租车/面包车）

车载条屏出现黑屏是什么原因造成的

在控制系统运用的过程中，我们偶尔也会遇到LED显示屏出现黑屏的现象。同样的一种现象可能是由各种不同的原因导致的，就连显示屏变黑的过程也会因不同操作或因不同环境而异。比如它可能是一上电的瞬间就是黑的，也可能在加载过程中变黑，还可能是在发送完毕后变黑等等。遇到这种现象请注意可参照以下各个方面来判断“故障”：

A．请确保包括控制系统在内的所有硬件已全部正确上电（勿接反、接错）

B．检查并再三确认用于连接控制器的串口线是否有松动或脱落现象。（如果在加

载过程中变黑，很可能是因为该原因造成，即在通讯过程中由于通讯线松动而中

断，故而屏黑。千万不要以为显示屏体没有动，线就不可能松动，请动手检查一

下，这对您想要快速解决问题很重要。）

C．检查并确认连接LED显示屏及与主控制卡相连的HUB分配板的是否紧密连接、是否插反。

车载条屏常见故障

LED显示屏无信号输出，原因是控制卡电压不正常，扁平电缆插接方向不正确，发送、接收卡、检查后，将电压调至正常值，卡的问题，更换。LED显示屏整屏抖现象，一种是控制卡，多媒体卡地址不对，重新调整或更换。另一种，如整屏有轻微抖动现象，是由于显示屏电源功率不足，可测量电源是否正常，请调至正常。LED显示屏全屏亮线，原因是微机死机或断电，重新启动电脑

车载条屏显示不正常，花屏

- (1) 控制电脑显卡设置是否正确，有没有信号传输到电子显示屏控制系统上；
- (2) 通讯线是否通讯正常，查看系统接收卡是否有信号输入；
- (3) 系统供电是否正常；

LED车载屏控制卡加载失败，通讯不正常的解决办法

- a、请检查您的计算机和控制卡的通讯线（或网线、或GPRS连接线）是否连接正常；
- b、请检查控制卡上的拨特率和屏号的拨码开关是否和你在软件的屏参设置上相对应（可试着先把拨码开关全拨过去后，再全部重新拨回来，靠近数值这边），包括拨特率和屏号；
- c、检查你所使用的控制卡和你在软件上所选择的控制组件是否相对应；
- d、请检查您的计算机的串口和软件上的串口设置是否对应；
- e、请检查控制卡上的跳线帽是否在你所选择的通讯模式上232/485的跳线帽；
- f、请检查您所选择的通讯方式是否和软件上的设置相一致：比如232/485通讯方式，网络通讯方式，还是GPRS通讯方式；
- g、请将控制器拿到离计算机较