

山特C10KS在线式10KVA SANTAK山特C10KS规格参数

产品名称	山特C10KS在线式10KVA SANTAK山特C10KS规格参数
公司名称	北京嘉铭恒达科技有限公司
价格	3900.00/台
规格参数	型号：C10KS:输入频率范围: 42-72Hz 电压：220V:输出功因:0.9
公司地址	全国各地均有仓库 24小时服务随叫随到
联系电话	400-6983938 13911246575

产品详情

面板 指示灯 说明：

- 1、旁路指示灯亮表示负载电力直接由市电提供。
- 2、逆变指示灯亮表示负载电力由市电或电池经ups提供。
- 3、电池指示灯长亮表示负载电力由电池经ups提供。
- 4、故障指示灯亮表示ups发生异常状况。
- 5、负载指示灯(电池容量指示灯)：此灯为条形显示。表示负载大小(电池容量)百分比。

安装注意事项：

- 1、放置ups的区域必须有良好通风，远离水，可燃气体和腐蚀剂。
- 2、不宜侧放，应保持前面板下端进风孔、后盖板 风扇 出风孔和箱体侧面进风孔通畅。
- 3、ups周围环境温度应保持在0 -40 之间。
- 4、机器若是在低温下拆装使用，可能会有水滴凝结现象，一定要等待机器内外完全干燥后才可安装使用，否则有电击危险。
- 5、请将ups放在市电输入 插座 附近，以便紧急情况时拔掉市电输入 插头 ，切断电源。

- 6、负载与ups连接时，须先关闭负载，再接线，然后再逐个打开负载。
- 7、将ups接到专用的带有过电流保护装置的插座上。
- 8、所用电源插座应连接保护地线。
- 9、无论输入电源线是否插入市电插座，ups输出都可能带电，关闭ups并不能保证机内部件不带电。如果要使ups无输出，须先关掉开关，再取消市电供应。
- 10、对于标准型机器，建议在使用前将电池充电8小时。只要电源插头与主机接通，ups会自动给电池充电。若不充电，也可马上使用，但后备时间会少于标准值。
- 11、需接电动机、显示器。激光打印机等感性负载时，因其运行时启动功率过大，选择ups时，容量要以启动功率来计算。启动功率一般取额定功率的两倍。