

焦作平头式起重机生产 焦作平头式起重机 威华塔吊机

产品名称	焦作平头式起重机生产 焦作平头式起重机 威华塔吊机
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳威华重工机械有限公司

塔吊操作要求

- 1、群塔的运行原则为低塔让高塔。
- 2、后塔让前塔，在两塔吊吊臂交叉区域内作业时，后进入该区域的塔吊要避让先进入该区域的塔吊。
- 3、动塔让静塔，焦作平头式起重机生产，在两塔吊臂交叉运行时，焦作平头式起重机厂家，一个塔吊无回转、小车无行走，而运转的塔吊时刻注意静塔的状态。
- 4、轻车让重车，在两塔吊同时运转时无载荷的塔吊应避让有载荷的塔吊。
- 5、客塔让主塔，以不同单位实际分工，划分工作区域时，高位塔为主塔，低位塔为客塔，塔吊运行时低塔密切关注高塔高塔的运行线路。
- 6、塔吊运行中，各种条件同时存在时，焦作平头式起重机，按以上排列顺序原则执行。

塔机升降机长期停放后，重新启动时应注意什么？

塔机升降机和施工起重机设备长时间停放后，以下是注意事项：

如果塔机升降机长时间关闭后重新启动，请检查以下内容：

钢结构

检查钢结构和各销的接头是否正常；
金属构件的棒，腹板和焊缝是否开裂，检查钢结构是否有水或霜胀变形。

润滑剂

检查每个减速器中的油位，检查是否漏油，并及时加注或更换品牌的润滑油。
及时在皮带轮和轴承座中注满符合要求的油脂。

塔式起重机作业必须严格按照说明书和操作规程的有关要求进行。4级以上大风严禁吊装作业。附墙锚固安装还应按照说明书和安装方案的要求进行。

下面继续介绍塔式起重机使用需要确保使用措施

塔式起重机安装完毕后，必须按说明书要求进行接线试运行，焦作平头式起重机供应，各安全限位装置必须进行良好的试验，并出具接线试运行合格证。

塔式起重机安装完毕，必须经建设单位、安装拆除单位、产权单位、监理单位共同验收，并签字盖章。
塔机经有资质的技术监督部门检测，出具合格检测报告后，建设单位必须向当地建设行政主管部门备案。

焦作平头式起重机生产-焦作平头式起重机-威华塔吊机(查看)由南阳威华重工机械有限公司提供。南阳威华重工机械有限公司为客户提供“塔式起重机,施工升降机,物料提升机”等业务，公司拥有“威华重工”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。，在河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张先生。