

## 安顺西门子一级代理商(中国)

产品名称	安顺西门子一级代理商(中国)
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号(注册地址)
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

安顺西门子一级代理商() 连接 2 线制传感器 1 2 3 4 +24 V + - L+ M+ M- M+ M- M+ - M P P MANA 图 5-8 将 2 线制传感器连接到隔离 AI M+ : 测量线路(正极) M- : 测量线路(负极) L+ : 24 VDC 电源连接 MANA : 模拟测量电路的参考电位 (1) 例如, 传感器、压力表 模拟量模块 5.11 连接电流传感器 S7-400 自动化系统模块数据 236 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 (2) + (3) 2 线制传感器 (4) 对于带 Mana 的模块, 需要进行连接 SM 431; 8 x 13 位 : 连接 2 线制传感器 因为 2 线制传感器的电源电压不是由 SM 431 ; 8 x 13 位提供, 所以必须单独为传感器提供 24 V 电压 数字量模块上的故障 LED 将亮起 图中显示了阶跃响应在滤波模拟值接近 100 %前所需的响应时间 数字量模块 4.15 数字量输出模块 SM 422 ; DO 16 x DC 20-125 V/1.5 A (6ES7422-5EH10-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 151 更换丝 警告 此操作可能造成人身伤害 线路 1 或线路 2 有故障 ( 电缆损坏 ) C1 LED ( 绿色 ) 线路 1 ( 通过前连接器 X1, 连接 1 ) 正常 2. 卸下电源模块 只有在调用 “ 取消强制 ” 功能后才会取消写保护, 之后便可以使用用户程序设置的值再次 改写变量 2 对于特定的模拟量输入模块 : 使用量程卡设置测量类型和范围 数字量模块选择和调试步骤的概述 步骤 步骤 1 选择模块 请参见模块的技术规范, 了解哪些模拟量输入模块具有这些故障 LED

[东营西门子一级代理商\(\)](#)