

东莞黄江工厂原料仓库监控安装施工|机房|楼宇

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 东莞黄江工厂原料仓库监控安装施工 机房 楼宇 |
| 公司名称 | 东莞市共鸣智能安防有限公司 |
| 价格 | 888.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址） |
| 联系电话 | 13715255437 |

产品详情

东莞家用摄像头安装操作简单人人都可以亲自动手安装调试，在安装监控摄像头之前，要准备的工具有螺丝刀、冲击钻、螺丝涨塞、电源插排、内存卡、路由器、客户端软件等；购买摄像头时要关注质量好的产品，如无线监控，关注灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。

准备好工具接着就可以安装了，安装分别有八大步骤：

- 1、选好安装摄像头的位置，按确定的安装位置，检查好涨塞和自攻螺丝的大小型号，试一试支架螺丝和摄像机底座的螺口是否合适，预埋的管线接口是否处理好，测试电缆是否畅通，就绪后进入安装程序。在满足监视目标视场范围要求的条件下，其安装高度：室内离地不宜低于2.5m；室外离地不宜低于3.5m。
- 2、监控摄像头安装工作，按照事先确定的摄像头镜头型号和规格，仔细装上镜头(红外一体式摄像机不需安装镜头)，注意不要用手碰镜头传感器，确认固定牢固后，接通电源，连通主机或现场使用监视器、小型电视机等调整好光圈焦距。
- 3、固定监控摄像头，拿出支架、涨塞、螺丝、改锥、小锤、电钻等工具，按照事先确定的位置，装好支架。检查牢固后，将摄像头按照约定的方向装上。摄像机护罩的安装，如果需要安装护罩，在第二步后，直接从这里开始安装护罩。打开护罩上盖板和后挡板；抽出固定金属片，将摄像机固定好；将电源适配器装入护罩内；复位上盖板和后挡板，理顺电缆，固定好，装到支架上。
- 4、安装摄像机BNC头或者航空头，把焊接好的视频电缆BNC插头插入视频电缆的插座内，确认固定牢固。监控摄像头及其配套装置，如镜头、防护罩、支架、雨刷等，安装应牢固，运转应灵活，应注意防破坏，并与周边环境相协调。
- 5、连接电源，将电源适配器的电源输出插头插入监控摄像机的电源插口，并确认牢固度。在强电磁干扰环境下，监控摄像头安装应与地绝缘隔离。

6、连接视频主机，把电缆的另一头接入控制主机或监视器(电视机)，确保牢固。

7、调整摄像头到**位置，接通监控主机和摄像机电源，通过监视器调整摄像机角度到预定范围。另外，监控摄像头所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳，便于操作。其中监视器(屏幕)应避免外来光直射，当不可避免时，应采取避光措施。在控制台、机柜(架)内安装的设备应有通风散热措施，内部接插件与设备连接应牢靠。

安装视频监控摄像头做好以上八个步骤，一套简单模拟视频监控系统就完成了。没有安装经验的客户以及安防小白们不用再担心和害怕了，如果照以上的步骤安装不能正常显示，先看看接线有没有问题，如果没有问题，再找摄像机本身拿下来上电测试，有的时候如果出现图像比较花的现象，可能是哪里的接线没有做好。如果是防爆视频监控系统**还是由专业的工程人员安装，这个钱不能省的。以上这些监控摄像机安装经验和步骤**于家用以及有些小型监控系统的安装。