

柴油机消防泵 博山中联水泵 柴油机消防泵组型号

产品名称	柴油机消防泵 博山中联水泵 柴油机消防泵组型号
公司名称	博山中联水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔镇石佛工业园
联系电话	18678202566

产品详情

柴油机消防泵的保养

6柴油机消防泵的保养

、检查喷油泵传动连接盘：检查连接螺钉是否松动，如果松动，应重新校正喷油提前角，并拧紧连接螺钉。

7、清洁柴油机及附属设备外表：用干布或浸柴油的抹布揩去机身、涡轮增压器、气缸盖罩壳、空气虑清器等表面上的油渍、水和尘埃;揩净或用压缩空气吹净充电发电机、散热器、虽然不常用，维护也是需要的，多注意涂润滑油，不要沾水，我只懂这些，再具体的维护方法你可问下博山中联水泵制造有限公司。生产消防泵，柴油机消防泵。

。

柴油机消防泵组选购需要注意什么事项

3、考虑用户使用场所

在购买发电机组时，机组控制单元的选择应该根据用户使用的场所进行考虑，比如租赁行业或操作人员不习惯使用液晶屏的单位可选用手动屏，自动化要求高的地方可选用全液晶屏。

4、防范作假

购买发电机组时应防范不良厂家在发电机和柴油机功率上作假，xbc柴油机消防泵，在机组配置上应了解清楚冷却水箱和发电机是否是纯铜制造！确保售后有保证，另外看电机是否是铜线还是铝线，柴油机消防泵，是还是非标。这些都非常重要

柴油机消防泵开启自动操作步骤

(1) 首先将控制柜“自动—手动”开关置于“自动”侧，把市电检测空气开关合闸，接通“电池开关”。

(2) 对于消防应急设备，当控制中心发出启泵信号后，PLC开始计时，超过消防主泵正常起动等待时间后，柴油机开始启动；对于生产应急设备，当市电断电后，柴油机延时2秒启动（也可以根据生产工艺要求连锁启动）。

(3) 当柴油机转速超过400转/分后，即认为启动成功，断开启动机。PLC内置程序可连续启动3次，每次启动时间为低于6秒，间隔8秒。若3次启动不成功，柴油机停止启动并发出“启动失败”光报警，通知用户检修。

(4) 启动成功后，柴油机开始怠速运行，当超过热机时间后，柴油机开始自动升速，当转速达到额定转速的60%后，离合器自动合闸，水泵开始运转，此时柴油机继续升速并终达到额定转速。

(5) 若用户用水量变化较大造成柴油机转速上下波动范围大于额定值的10%后，柴油机应急消防泵，油门执行机构可自动调整转速，保证柴油机工作在额定转速范围。

(6) 当系统接到停机信号后，离合器自动分离脱开水泵，柴油机消防泵组型号，随即柴油机降速至怠速，并继续运转几分钟使柴油机降温。冷机时间过后，停机执行器动作切断供油管路，使柴油机停止运转。

柴油机消防泵-博山中联水泵-柴油机消防泵组型号由博山中联水泵制造有限公司提供。柴油机消防泵-博山中联水泵-柴油机消防泵组型号是博山中联水泵制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋秋利。同时本公司还是从事淄博立式多级消防泵组，多级消防水泵，电动机消防水泵的厂家，欢迎来电咨询。