

新能源行业无油空气压缩机出租 阿特拉斯无油机租赁 空压机出租

产品名称	新能源行业无油空气压缩机出租 阿特拉斯无油机租赁 空压机出租
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:阿特拉斯 压力:8-20公斤 流量:10-20立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

空压机跑油怎么办？

一般空压机跑油可能是由于以下几种原因造成的: 1、油分没装；（装上）
2、油分装了，但质量已经不行了；（换掉） 3、回油管没到位；（调整到位）
4、回油管堵塞；（疏通加油管） 5、油气分离器堵塞；（疏通油气分离器）
5、回油单向阀看有没有变成双向；（

一般空压机“跑油”可能是由于以下几种原因造成的:

- 1、油分没装；（装上）
- 2、油分装了，但质量已经不行了；（换掉）
- 3、回油管没到位；（调整到位）
- 4、回油管堵塞；（疏通加油管）
- 5、油气分离器堵塞；（疏通油气分离器）
- 6、回油单向阀看有没有变成双向；（检查更换）
- 7、机器运行的压力太低，油变质；（检修机器更换油品）
- 8、油气分离桶的挡板出现焊缝；（及时缝合）

9、高温跑油；（检查高温原因）

10、油位太高，油气分离器破损，或者油气分离器芯的O型圈密封不好，或者破损；（更换破损配件）

阿尔拉斯螺杆配件小知识汇总

一、空压机压力调节器的调整

卸载压力下面的调节螺栓来进行调整，将螺栓顺时针旋转，卸载压力提高，逆时针旋转卸载压力降低。压差值用其底部的差动旋钮来进行调整，逆时针旋转，空压机压差值减少，顺时针旋转，压差值增加。小压差值推荐为0.06MPa，调整范围为0.06~0.25MPa。

二、空气滤清器吸入空气中的灰尘被阻隔在滤清器中，以避免螺杆空压机被过早的磨损和油分离器被阻塞，通常在运转2000个小时或一年后，要更换滤芯，在多灰尘地区，则更换时间间隔要缩短。滤清器维修时必须停机，为了减少停车时间，建议换上一个新的或已清洁过的备用滤芯。

三、冷却器冷却器的管子内、外表面要特别留意保持清洁，否则将降低冷却效果，因此应根据工作条件，定期清洁。四、储气罐/油气分离器 储气罐/油气分离器按压力容器标准制造和验收，不得任意修改。