

等功率8千瓦柴油发电机

产品名称	等功率8千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO9800ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

等功率8千瓦柴油发电机要延长发动机的使用寿命，请执行以下操作：

- 1、正确启动发动机。为增加润滑，减少磨损，首次启动发动机时，宜先用起动机带动发动机怠速运转几圈，待摩擦面磨平后再供油启动发动机。被润滑。加强“三滤”的清洗和更换。应更换机油、机油滤清器、滤芯和空气滤清器滤芯，切忌片面强调节约造成发动机早期损坏。
- 2、保持船用发电机的正常温度。温度低时，气缸内的水蒸气易凝结成水滴，水滴溶解废气中的酸性气体分子，易生成酸性物质，使气缸腐蚀；温度高时，缸套强度降低，磨损加剧。发动机的正常水温应保持在80~90。保持良好的润滑。除了保持油的温度外，还应保持油的压力。经常检查发动机油的质量，以保持良好的质量和适当的油位。切勿使用普通机油。

等功率8千瓦柴油发电机参数如下；

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：箱体式

.....

整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）865*555*768

净重(kg)：160/175

大泽等功率8千瓦柴油发电机的组装安装是一个重要的环节。因为无论在什么环境下，大泽发电机组都需要按照原理进行组装，才不会被环境因素损坏。例如，在高寒地区，发电机组在组装时，需要考虑风寒。在潮湿地区，还应考虑防潮等环境因素。下面我们就来看看大泽发电机组的安装要点。

- 1、安装场地需要通风良好。发电机端应有足够的进风口，机器端应有良好的出风口。出风口面积应比水箱面积大1.5倍。
- 2、安装地点周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配备灭火装置。
- 3、室内使用，将排烟管引至室外。管径 排烟管径。所接管道的弯头不应过3个，以保证排烟顺畅。-10度，避免雨水注入；如果排气管垂直向上安装，请安装防雨罩。
- 4、基础为混凝土时，安装时用水平尺测量其水平度，使机组固定在水平基础上。机组与基础之间应有防震垫或地脚螺栓。
- 5、大泽发电机组外壳有可靠的保护接地。对于需中性点直接接地的发电机，人员应中性点接地并配备防雷装置。直接接地。
- 6、大泽发电机与市电双向切换，非常可靠，防止逆送电。双向开关接线的可靠性必须经当地供电部门检验认可。