

UPS蓄电池维护保养的过程

产品名称	UPS蓄电池维护保养的过程
公司名称	奥默生工程技术（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号院3号楼3层1单元307-A
联系电话	18753082525

产品详情

1、经常保持UPS蓄电池环境清洁干燥，要保持UPS蓄电池通气阀通气孔的通畅。当极板或夹头出现氧化物时要擦拭干净，涂上少许黄油以防止腐蚀。也不许在上面放置金属工具，物品等，以防短路引起事故或UPS蓄电池损坏。

2、向UPS蓄电池充电时，电压不要过高或过低，一般12V充电标准电压保持在13.5-14.5V范围内。

3、检查UPS蓄电池的外壳表面有没有凸包、鼓包、被磕伤等。

4、检查UPS蓄电池连接线缆是否牢固。

5、对UPS蓄电池进行充电让其饱和测试、以防长时间不更换UPS蓄电池，等到真正停电时电池损耗衰减供不了电影响工作效率

6、检查一下UPS蓄电池使用环境是否通风、确保通风良好;周围不能有明火或易燃易爆物等。